Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

D Bedienungsanleitung

Wechselrichter für netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen



Sehr geehrter Leser

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und gratulieren Ihnen zu Ihrem technisch hochwertigen Fronius Produkt. Die vorliegende Anleitung hilft Ihnen, sich mit diesem vertraut zu machen. Indem Sie die Anleitung sorgfältig lesen, lernen Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres Fronius-Produktes kennen. Nur so können Sie seine Vorteile bestmöglich nutzen.

Bitte beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften und sorgen Sie so für mehr Sicherheit am Einsatzort des Produktes. Sorgfältiger Umgang mit Ihrem Produkt unterstützt dessen langlebige Qualität und Zuverlässigkeit. Das sind wesentliche Voraussetzungen für hervorragende Ergebnisse.

Sicherheitsvorschriften



die effiziente Arbeit mit dem Gerät.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind

- in lesbarem Zustand zu halten
- nicht zu beschädigen
- nicht zu entfernen
- nicht abzudecken, zu überkleben oder zu übermalen.

Allgemeines (Fortsetzung) Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät, entnehmen Sie dem Kapitel "Allgemeines" der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.

Es geht um Ihre Sicherheit!

Bestimmungsgemäße Verwendung



Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung zu benutzen.

Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das vollständige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie aller Sicherheits- und Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung aller
- Inspektions- und Wartungsarbeiten
- die Montage gemäß Bedienungsanleitung

Sofern zutreffend, auch folgende Richtlinien anwenden:

- Bestimmungen des Energieversorgungs-Unternehmens f
 ür die Netzeinspeisung
- Hinweise der Solarmodul-Hersteller

Umgebungsbedingungen



Betrieb oder Lagerung des Gerätes außerhalb des angegebenen Bereiches gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Genaue Informationen über die zulässigen Umgebungsbedingungen entnehmen Sie den technischen Daten Ihrer Bedienungsanleitung.

Qualifiziertes Personal



Die Serviceinformationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt. Ein Elektroschock kann tödlich sein. Führen Sie bitte keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn Sie dafür qualifiziert sind.



Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausreichend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.



Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

Sicherheitsmaßnahmen am Einsatzort

Bei der Installation von Geräten mit Kühlluft-Öffnungen sicherstellen, dass die Kühlluft ungehindert durch die Luftschlitze ein- und austreten kann. Das Gerät nur gemäß der am Leistungsschild angegebenen Schutzart betreiben.

Angaben zu Geräuschemissionswerten



Der Wechselrichter erzeugt einen maximale Schallleistungspegel <80dB(A) (ref. 1pW) bei Volllastbetrieb gemäß IEC 62109-1.

Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umgebungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.

Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben werden, da der tatsächlich auftretende Schalldruckpegel stark von der Montagesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.

EMV Geräte-Klassifizierungen



Geräte der Emissionsklasse A:

sind nur für den Gebrauch in Industriegebieten vorgesehen können in anderen Gebieten leitungsgebundene und gestrahlte Störungen verursachen.

Geräte der Emissionsklasse B:

 erfüllen die Emissionsanforderungen f
ür Wohn- und Industriegebiete. Dies gilt auch f
ür Wohngebiete, in denen die Energieversorgung aus dem öffentlichen Niederspannungsnetz erfolgt.

EMV Geräte-Klassifizierung gemäß Leistungsschild oder technischen Daten

EMV-Maßnahmen



In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenzwerte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z.B. wenn empfindliche Geräte am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, angemessene Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.

Netzanschluss



Geräte mit hoher Leistung (> 16 A) können auf Grund eines hohen, in die Hauptversorgung eingespeisten Stromes die Spannungsqualität des Netzes beeinflussen.

Das kann einige Gerätetypen betreffen in Form von:

- Anschluss-Beschränkungen
- Anforderungen hinsichtlich maximal zulässiger Netzimpedanz *)
- Anforderungen hinsichtlich minimal erforderlicher Kurzschluss-Leistung *)
- ^{*)} jeweils an der Schnittstelle zum öffentlichen Netz

siehe technische Daten

In diesem Fall muss sich der Betreiber oder der Anwender des Gerätes versichern, ob das Gerät angeschlossen werden darf, gegebenenfalls durch Rücksprache mit dem Energieversorgungs-Unternehmen.

Elektroinstallationen



Elektroinstallationen nur gemäß den entsprechenden nationalen sowie regionalen Normen und Bestimmungen durchführen.

ESD-Schutzmaßnahmen



Gefahr einer Beschädigung elektronischer Komponenten durch elektrische Entladung. Bei Austausch und Installation der Komponenten geeignete ESD-Schutzmaßnahmen treffen.

Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetrieb



Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionsfähig, besteht Gefahr für

Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,

das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers

die effiziente Arbeit mit dem Gerät.

Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.

Sicherheitskennzeichnung



Geräte mit CE-Kennzeichnung erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungs- und Elektromagnetischen Verträglichkeits-Richtlinie. Nähere Informationen dazu finden Sie im Anhang oder im Kapitel "Technische Daten" Ihrer Dokumentation).

Entsorgung



Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein.

Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Gesundheit führen!

Datensicherheit



Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der Anwender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Hersteller nicht.

Urheberrecht



Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

Personen- und Geräteschutz	. 9
Sicherheit	. 9
Personen und Geräteschutz	. 9
RCMU	. 9
Netzüberwachung	. 9
Warnhinweise am Gerät	10
Bestimmungsgemäße Verwendung	12
Bestimmungsgemäße Verwendung	12
Einsatzgebiet	12
Bestimmungen für die Photovoltaikanlage	12
Der Fronius IG-TL im Photovoltaik-System	13
Allgemeines	13
Aufgaben	13
Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom	13
Vollautomatische Betriebsführung	13
Anzeigefunktion und Datenkommunikation	13
Solarmodul-Strangüberwachung	14
Systemerweiterungen	14
Aktive Kühlung des Wechselrichters	14
Leistungs-Derating	14

Installation und Inbetriebnahme

7

Aufbau des Fronius IG-TL 17 Übersicht 17 Standort-Wahl 18
Übersicht
Standort-Wahl 18
Standort-Wahl allgemein 18
Standort-Wahl für Innenmontage 19
Standort-Wahl für Außenmontage 19
Anschlussmöglichkeiten und Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL 20
Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG-TL 20
Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL 20
Wandhalterung montieren 22
Schrauben-Empfehlung 22
Wandhalterung und Leistungsteil trennen 22
Montagelage 22
Wandhalterung montieren - Wandmontage 23
Wandhalterung montieren - Säulenmontage 24

Fronius IG-TL am öffentlichen Netz anschließen (AC)	25
Netzüberwachung	25
AC Anschlussklemmen	25
Anschluss von Aluminiumkabeln	25
Kabelquerschnitt des AC-Kabels	26
Sicherheit	26
Fronius IG-TL am öffentlichen Netz anschließen (AC)	27
Empfehlung für die wechselstromseitige Absicherung	27
Solarmodul-Stränge am Fronius IG-TL anschließen (DC)	28
Einsatzgebiet des Fronius IG-TL	28
Allgemeines über Solarmodule	28
Sicherheit	28
DC-seitige Anschlussklemmen	29
Anschluss von Aluminiumkabeln	29
Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge	30
Verpolung der Solarmodul-Stränge	30
Solarmodul-Stränge am Fronius IG-TL anschließen (DC)	31
Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen	33
Allgemeines	33
Strangsicherungen auswählen	33
Sicherheit	33
Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen	34
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen	36
Allgemeines	36
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen	36
Auswirkungen von zu klein ausgelegten Sicherungen	36
Empfehlung für die Sicherungen	36
Sicherungen	37
Anwendungsbeispiel	37
Leistungsteil an der Wandhalterung einhängen	38
Leistungsteil an der Wandhalterung einhängen	38
Datenkommunikation und Solar Net	39
Einschub für die Datenkommunikation	39
Anschlüsse für die Datenkommunikation	39
Solar Net und Datenanbindung	40
Beispiel	41
Datenkommunikations-Kabel am Wechselrichter anschließen	41
USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	42
USB-Stick als Datenlogger	42
Daten am USB-Stick	42
Datenmenge und Speicherkapazität	43
Pufferspeicher	43
Passende USB-Sticks	44
USB-Stick zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	45
USB-Stick entfernen	45
Erst-Inbetriebnahme	46
Werksseitige Konfiguration	46
Erst-Inbetriebnahme	46

Bedienung

Bedienelemente und Anzeigen	51
Bedienelemente und Anzeigen	51
Display	52
Symbole zur Belegung der Funktionstasten	52
Kontroll- und Status-LEDs	53
Startup-Phase und Netz-Einspeisebetrieb	54
Startup-Phase	54
Netz-Einspeisebetrieb	54
Navigation in der Menüebene	55
Display-Beleuchtung aktivieren	55
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den Anzeigem	odus
'JETZT'	55
Menüebene aufrufen	55
Anzeigemodus anwählen	56
Die Anzeigemodi	56
Die Anzeigemodi	56
Übersicht der Anzeigewerte	57
Anzeigewerte im Anzeigemodus 'JETZT'	58
Anzeigemodus 'JETZT' anwählen	58
Anzeigewerte im Anzeigemodus 'JETZT'	58
Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'HEUTE / JAHR / GESAMT'	60
Anzeigemodus 'HEUTE / JAHR / GESAMT' anwählen	60
Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'HEUTE / JAHR / GESAMT'	61
Das Setup-Menü	63
Voreinstellungen	63
In das Setup-Menü einsteigen	63
Zwischen Menüpunkten blättern	63
Standby	64
Kontrast	64
Beleuchtung	64
Menüpunkte im Setup-Menü	64
Sprache	65
Währung	65
CO2 Faktor	65
Ertrag	65
Wechselrichternummer	66
DATCOM	66
USB	67
String Control	68
Geräte Info	70
Uhrzeit	70
Status LT	70
Version	71
Menüpunkte einstellen und anzeigen	72
Menüpunkte einstellen allgemein	72
Aus einem Menüpunkt aussteigen	72

Standby-Betrieb einstellen - manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebetriebes .	72
Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes	73
Display-Beleuchtung einstellen	74
Display-Kontrast einstellen	74
Display-Sprache einstellen	75
Währung und Einspeisetarif einstellen	75
Faktor für die CO2-Reduktion einstellen	77
Offset-Wert für die Total-Energieanzeige und Mess-Ausgleichsfaktor einstellen	78
Nummer des Wechselrichters einstellen	80
Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen	81
USB-Stick sicher entfernen	85
Wechselrichter-Software mittels USB-Stick aktualisieren	86
Logging Intervall einstellen	89
Status der Solarmodul-Strangüberwachung anzeigen	90
Solarmodul-Strangüberwachung aktivieren	91
Maximale Abweichung für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen	93
Schwellwert für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen	95
Für das Energieversorgungs-Unternehmen relevante Einstellungen anzeigen	97
Zeit und Datum einstellen	97
Status des Leistungsteil anzeigen	99
Version anzeigen	99
Tastensperre ein- und ausschalten	101
Allgemeines	101
In das Menü Tastensperre (LOCK) einsteigen	101
Tastensperre (LOCK) ein-/ ausschalten	102

Fehlerbehebung und Wartung

103

Statusdiagnose und Fehlerbehebung	105
Anzeige von Statusmeldungen	105
Vollständiger Ausfall des Displays	105
Statusmeldungen - Klasse 1	106
Statusmeldungen - Klasse 3	107
Statusmeldungen - Klasse 4	109
Statusmeldungen - Klasse 5	114
Statusmeldungen - Klasse 7	115
Statusmeldungen - Klasse 10 - 12	122
Kundendienst	122
Wartung	123
Sicherheit	123
Allgemeines	123
Fronius IG-TL für Wartungsarbeiten öffnen	123
Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung	124
Strangsicherungen tauschen	126
Sicherheit	126
Vorbereitung	126
Sicherung tauschen	127
Vorbereitung	127
Abschließende Tätigkeiten	128

Anhang

Technische Daten	133
Fronius IG-TL 3.0	133
Fronius IG-TL 3.6	134
Fronius IG-TL 4.0	135
Fronius IG-TL 4.6	136
Fronius IG-TL 5.0	137
Schutzeinrichtungen aller Wechselrichter	138
Erklärung der Fußnoten	138
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	139
CE-Kennzeichen	139
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	139
Netz-Schnittstelle	139
Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen	139
Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes	139
Netzausfall	139
Gewährleistung und Entsorgung	140
Fronius Werksgarantie	140
Garantieverlängerung	140
Leistungen innerhalb der Garantiezeit	140
Transport	140
Im Garantiefall zu beachten	140
Umfang und Gültigkeit der Werksgarantie	141
Ausnahmen von der Fronius Werksgarantie	141
Geographische Gültigkeit	142
Weitere rechtliche Hinweise	142

Allgemeine Informationen

Personen- und Geräteschutz

Sicherheit

WARNUNG! Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor der Inbetriebnahme und der Durchführung von Pflegearbeiten unbedingt das Kapitel "Sicherheitsbestimmungen" lesen.

Personen undDurch seinen Aufbau und seine Funktionsweise bietet der WechselrichterGeräteschutzein Maximum an Sicherheit, sowohl bei der Montage als auch im Betrieb.

Der Wechselrichter übernimmt die Aufgaben des Personen- und Geräteschutzes:

- a) durch eine RCMU
- b) durch die Netzüberwachung
- RCMURCMU = Residual Current Monitoring Unit
(Allstrom-sensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit)

Der Wechselrichter ist mit einer Allstrom-sensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit nach DIN VDE 0126-1-1 ausgestattet.

Diese überwacht Fehlerströme vom Solarmodul bis zum Netzanschluss des Wechselrichters und trennt den Wechselrichter bei einem unzulässigen Fehlerstrom vom Netz.

Abhängig vom Schutzsystem der Installation oder Anforderungen des Netzbetreibers kann darüber hinaus ein zusätzlicher Fehlerstrom-Schutz gefordert sein. In diesem Fall ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von zumindest 100 mA einzusetzen.

Netzüberwa-
chungDer Wechselrichter stellt bei abnormen Netzverhältnissen seinen Betrieb
sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z.B. bei
Netzabschaltung, Unterbrechung, etc.).

Die Netzüberwachung erfolgt durch:

- Spannungsüberwachung
- Frequenzüberwachung
- Überwachung von Inselverhältnissen

Warnhinweise am Gerät

An der Wandhalterung des Wechselrichters befinden sich Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.



Sicherheitssymbole:

Warnhinweise am Gerät

(Fortsetzung)

Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung



Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- diese Bedienungsanleitung
- sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovoltaikanlage, insbesondere Sicherheitsvorschriften



Gefährliche elektrische Spannung

Text der Warnhinweise:

WARNUNG!

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Gerätes dafür sorgen, dass Eingangsseite und Ausgangsseite vor dem Gerät spannungsfrei sind!

Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 3 Minuten.

Gefährliche Spannung durch Solarmodule, die Licht ausgesetzt sind. Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren geöffnet werden.

VORSICHT!

Beschädigungsgefahr von Wechselrichtern und anderen stromführenden Bauteilen einer Photovoltaikanlage durch mangelhafte oder unsachgemäße Installationen. Mangelhafte oder unsachgemäße Installationen können zur Überhitzung von Kabeln und Klemmstellen sowie zum Entstehen von Lichtbögen führen. Hieraus können thermische Schäden resultieren, die in Folge zu Bränden führen können. Beim Anschließen von AC- und DC-Kabeln folgendes beachten:

- Alle Anschlussklemmen mit dem in der Bedienungsanleitung angegebenen Drehmoment fest anziehen
- Kabel nicht überlasten
- Kabel auf Beschädigung und korrekte Verlegung überprüfen
- Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung sowie lokale Anschlussbestimmungen berücksichtigen

Sehr geehrter Kunde! Mit diesem Informationsblatt möchten wir darauf hinweisen, dass die Herstellervorgaben für Anschluss, Installation und Betrieb unbedingt einzuhalten sind. Führen Sie sorgfältig alle Installationen und Verbindungen den Vorgaben und Vorschriften entsprechend aus, um das Gefahrenpotential auf ein Minimum zu reduzieren. Die Anzugsmomente an den jeweiligen Klemmstellen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Geräte.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungs-
gemäße Ver-
wendungDer Solar-Wechselrichter Fronius IG-TL ist ausschließlich dazu bestimmt,
Gleichstrom von Solarmodulen in Wechselstrom umzuwandeln und die-
sen in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.
Als nicht bestimmungsgemäß gilt:

- eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung
- Umbauten am Fronius IG-TL, die nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen werden
- das Einbauen von Bauteilen, die nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen oder vertrieben werden.

Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten
- **Einsatzgebiet** Der Wechselrichter wurde ausschließlich für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen entwickelt, eine vom öffentlichen Netz unabhängige Stromerzeugung ist nicht möglich.

Bestimmungen für die Photovoltaikanlage



 HINWEIS! Der Wechselrichter ist ausschließlich für den Anschluss und den Betrieb mit nicht geerdeten Solarmodulen der Schutzklasse II ausgelegt. Die Solarmodule dürfen weder am Pluspol noch am Minuspol geerdet sein.
 Eine Anwendung an anderen DC-Generatoren (z.B. Windgeneratoren) ist nicht zulässig.

Bei Auslegung der Photovoltaikanlage darauf achten, dass alle Komponenten der Photovoltaikanlage ausschließlich in ihrem zulässigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Solarmodul-Eigenschaften berücksichtigen.

Der Fronius IG-TL im Photovoltaik-System

Allgemeines	Der Solar-Wechselrichter Fronius IG-TL ist das hochkomplexe Bindeglied zwischen den Solarmodulen und dem öffentlichen Stromnetz.
Aufgaben	 Die Hauptaufgaben des Wechselrichters sind: Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom Vollautomatische Betriebsführung Anzeigefunktion und Datenkommunikation
Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom	Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleich- strom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das Hausnetz oder in das öffentliche Stromnetz einge- speist.
Vollautomati- sche Betriebs- führung	Der Betrieb des Wechselrichters erfolgt vollautomatisch. Sobald nach Sonnenaufgang genug Energie von den Solarmodulen zur Verfügung steht, beginnt die Steuerungs- und Regelungseinheit mit der Überwa- chung von Netzspannung und Netzfrequenz. Bei ausreichender Sonnen- einstrahlung beginnt der Solar-Wechselrichter mit der Einspeisung.
	Der Wechselrichter arbeitet so, dass die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen entnommen wird. Diese Funktion wird als "Maximum Power Point Tracking" (MPPT) be- zeichnet.
	Sobald nach Einbruch der Dämmerung das Energie-Angebot für eine Netzeinspeisung nicht ausreicht, trennt der Wechselrichter die Verbindung zum Netz vollständig und stellt den Betrieb ein. Alle Einstellungen und gespeicherten Daten bleiben erhalten.
Anzeigefunkti- on und Daten- kommunikati- on	Das Display am Wechselrichter ist die Schnittstelle zwischen Wechsel- richter und Anwender. Die Gestaltung des Displays ist auf eine simple Bedienung und eine permanente Verfügbarkeit der Anlagendaten ausge- richtet.

Anzeigefunkti- on und Daten- kommunikati- on	Der Wechselrichter besitzt grundlegende Funktionen für die Erfassung von Minimal- und Maximalwerten auf Tages-, Jahres- und Totalbasis, die Werte werden am Display angezeigt.
(Fortsetzung)	Ein reichhaltiges Angebot an Datenkommunikations-Elementen ermög- licht eine Vielzahl an Aufzeichnungs- und Visualisierungsvarianten.
Solarmodul- Strangüberwa- chung	Der Wechselrichter verfügt über eine Funktion zur Überwachung der eingehenden Solarmodul-Stränge, um Fehler im Solarmodul-Feld erken- nen zu können.
Systemerwei- terungen	 Der Wechselrichter ist für verschiedenste Systemerweiterungen vorbereitet, wie z.B.: Datenlogger zur Aufzeichnung und Verwaltung von Daten einer Photovoltaik-Anlage mittels PC, inklusive Datenlogger und Modem-Anbindung Diverse Großdisplays Aktoren (z.B.: Relais, Alarme) Fronius Sensor Box (Sensoren für Temperatur, Einstrahlung, Energiemessung, etc.) Fronius DC Box 60/12 (Sammelbox)
Aktive Küh- lung des Wechselrich- ters	 Der temperaturgesteuerte, drehzahlgeregelte und kugelgelagerte Lüfter des Wechselrichters bewirkt: eine optimale Kühlung des Wechselrichters einen höheren Wirkungsgrad kühlere Bauteile und somit längere Lebensdauer geringstmöglicher Energieverbrauch und geringstmögliche Geräusch- entwicklung Gewichtseinsparung durch Verkleinerung der Kühlkörper-Oberfläche
Leistungs- Derating	Sollte eine ausreichende Wärmeabfuhr trotz Höchstdrehzahl des Lüfters nicht möglich sein, erfolgt ab einer Umgebungstemperatur von 40 °C zum Selbstschutz des Wechselrichters ein sogenanntes Leistungs-Derating (z.B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr). Das Leistungs-Derating drosselt die Leistung des Wechselrichters kurz- zeitig soweit, dass die Temperatur den zulässigen Wert nicht überschrei- tet. Der Wechselrichter bleibt so lange wie möglich ohne Unterbrechungen einsatzbereit.

Installation und Inbetriebnahme

Fronius IG-TL montieren und anschließen

Aufbau des Fronius IG-TL



Hauptkomponenten des Fronius IG-TL

Der Wechselrichter besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Wandhalterung mit Anschluss-bereich
- Leistungsteil mit Einschub für die Datenkommunikation
- Gehäusedeckel _

Der Wechselrichter wird in montiertem Zustand ausgeliefert.

Übersicht

'Fronius IG-TL montieren und anschließen' umfasst folgende Abschnitte: Standort-Wahl _

- Anschlussmöglichkeiten und Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL _
- Wandhalterung montieren -
- Fronius IG-TL am öffentlichen Netz anschließen (AC) -
- Solarmodul-Stränge am Fronius IG-TL anschließen (DC) -
- Strangsicherungen einsetzen _
- Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen -
- Leistungsteil an der Wandhalterung einhängen _

Standort-Wahl

Standort-WahlBei der Standort-Wahl für den Wechselrichter folgende Kriterien beach-
ten:

Installation nur:

- an einer festen, senkrechten Wand
- auf nicht brennbarem Untergrund

Max. Umgebungstemperaturen: -20 °C / +55 °C

relative Luftfeuchte: 0 - 95 %

Höhenlage über dem Meeresspiegel: bis 2000 m

- An beiden Seiten des Wechselrichters d
 ürfen sich im Bereich von 200 mm um die K
 ühlluft-Schlitze keine anderen Gegenst
 ände befinden.
- Zwischen einzelnen Fronius IG-TL einen seitlichen Abstand von 300 mm einhalten.



Die Luftstrom-Richtung innerhalb des Wechselrichters verläuft von links nach rechts (Kaltluft-Zufuhr links, Warmluft-Abfuhr rechts).

Bei Einbau des Wechselrichters in einen Schaltschrank oder einen ähnlichen, abgeschlossenen Raum durch Zwangsbelüftung für eine ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.

Der Wechselrichter ist sowohl für die Montage im Gebäudeinneren als auch im Freien geeignet.

Standort-Wahl für Innenmon- tage	Auf Grund von leichter Geräuschentwicklung in bestimmten Betriebszuständen den Wechselrichter nicht im unmittelbaren Wohnbereich montieren.
	 Den Wechselrichter nicht montieren in: Räumen mit starker Staubentwicklung Räumen mit starker Staubentwicklung von leitfähigen Partikeln (z.B. Eisenspäne) Räumen mit ätzenden Dämpfen, Säuren oder Salzen Räumen mit erhöhter Unfallgefahr durch Nutztiere (Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, etc.) Ställen und angrenzenden Nebenräumen Lager- und Vorratsräumen für Heu, Stroh, Häcksel, Kraftfutter, Düngemittel, etc. Lager- und Verarbeitungsräumen für Obst, Gemüse und Weinbauprodukte Räumen für die Aufbereitung von Körnern, Grünfutter und Futtermitteln Gewächshäusern
Standort-Wahl für Außen- montage	Der Wechselrichter ist auf Grund seiner Schutzart IP 55 unempfindlich gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und kann auch in feuchten Umgebungen eingesetzt werden.
	Um die Erwärmung des Wechselrichters so gering wie möglich zu halten, den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Idealerweise den Wechselrichter an einer geschützten Position montieren, z.B. im Bereich der Solarmodule, oder unter einem Dachvorsprung.

Anschlussmöglichkeiten und Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL

Anschlussmöglichkeiten am Fronius IG-TL



Anschlussmöglichkeiten an der Wandhalterung des Fronius IG-TL

Pos.	Beschreibung
(1)	DC+ Anschlussklemmen
(2)	Zugentlastung
(3)	DC- Anschlussklemmen
(4)	Metrische Verschraubung M32 oder M40 (AC-Anschluss)
(5)	AC Anschlussklemmen

Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL Am Anschlussbereich sind mehrere Soll-Bruchstellen verschiedener Größe angebracht. Nach dem Ausbrechen dienen die entstandenen Ausnehmungen als Eingänge von DC Kabeln.



Soll-Bruchstellen an der Wandhalterung des Fronius IG-TL

Soll-Bruchstellen am Fronius IG-TL (Fortsetzung)



 HINWEIS! Nur so viele Soll-Bruchstellen ausbrechen, wie Kabel vorhanden sind (z.B. f
ür 3 Modulstr
änge 6 Ausnehmungen ausbrechen)

Pos.	Beschreibung
(1)	5 Eingänge für DC+ Kabel, k
(0)	

- 5 Eingänge für DC+ Kabel, Kabeldurchmesser min. 4 max. 9 mm
- (2) 1 Eingang für DC+ Kabel, Kabeldurchmesser min. 4 max. 11 mm
- (3) 5 Eingänge für DC- Kabel, Kabeldurchmesser min. 4 max. 9 mm
- (4) 1 Eingang für DC- Kabel, Kabeldurchmesser min. 4 max. 11 mm

Wandhalterung montieren

Auswahl von Dübel und Schrauben	Wichtig! Je nach Untergrund sind unterschiedliche Dübel und Schrauben für die Montage der Wandhalterung erforderlich. Dübel und Schrauben sind daher nicht im Lieferumfang des Wechselrich- ters enthalten. Der Monteur ist für die richtige Auswahl von passen- den Dübeln und Schrauben selbst verantwortlich.		
	Die Schraubenkopf-Höhe der verwendeten Schrauben darf maximal 6 mm betragen. Bei Verwendung von Scheiben verringert sich die maximale Schrauben- kopf-Höhe um die Dicke der Scheibe.		
Schrauben- Empfehlung	Für die Montage des Wechselrichters empfiehlt Fronius, Schrauben mit einem Mindestdurchmesser von 6 mm zu verwenden.		

Wandhalterung und Leistungsteil trennen Die seitlichen Bereiche des Gehäusedeckel sind so ausgelegt, dass diese als Halte- und Tragegriffe fungieren.



VORSICHT! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die Gehäuse-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden.

Montagelage

HINWEIS! Der Wechselrichter ist ausschließlich für die senkrechte Montage auf nicht brennbarem Untergrund vorgesehen, z.B. an der Wand, an einer Säule, an einem Metallträger, etc.

Wandhalterung montieren - Wandmontage



VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Verschmutzung oder Wasser an den Anschlussklemmen und Kontakten des Anschlussbereiches.

- Beim Bohren darauf achten, dass Anschlussklemmen und Kontakte am Anschlussbereich nicht verschmutzt oder nass werden.
- Die Wandhalterung ohne Leistungsteil entspricht nicht der Schutzart des ganzen Wechselrichters und darf daher nicht ohne Leistungsteil montiert werden.

Wandhalterung bei der Montage vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen.





Wichtig! Die Wandhalterung so montieren, dass sich die Display-Markierung (*) an der Wandhalterung auf Augenhöhe befindet.



HINWEIS! Bei der Montage der Wandhalterung an der Wand darauf achten, dass die Wandhalterung nicht verzogen oder deformiert wird. Wandhalterung montieren - Säulenmontage



VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Verschmutzung oder Wasser an den Anschlussklemmen und Kontakten des Anschlussbereiches.

- Beim Bohren darauf achten, dass Anschlussklemmen und Kontakte am Anschlussbereich nicht verschmutzt oder nass werden.
- Die Wandhalterung ohne Leistungsteil entspricht nicht der Schutzart des ganzen Wechselrichters und darf daher nicht ohne Leistungsteil im Freien montiert werden.
 Wandhalterung bei der Montage vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen.



Wichtig! Die Wandhalterung so montieren, dass sich die Display-Markierung (*) an der Wandhalterung auf Augenhöhe befindet.



HINWEIS! Bei der Montage der Wandhalterung an der Wand darauf achten, dass die Wandhalterung nicht verzogen oder deformiert wird.

Fronius IG-TL am öffentlichen Netz anschließen (AC)

Netzüberwachung Wichtig! Für eine optimale Funktion der Netzüberwachung muss der Widerstand in den Zuleitungen zu den AC Anschlussklemmen so gering wie möglich sein.

AC Anschlussklemmen



Legende:

L Phasenleiter

- N Neutralleiter
- PE Schutzleiter / Erdung

max. Kabelquerschnitt pro Leiterkabel: 16 mm²

min. Kabelquerschnitt pro Leiterkabel: entsprechend dem AC-seitig abgesicherten Wert aber mindestens 2,5 mm²



HINWEIS! An der linken AC Anschlussklemme keine Leiterkabel anschließen, da diese Klemme intern gebrückt ist.



HINWEIS! Die Kabel Phase (L), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) richtig anschließen!

Anschluss von Aluminiumkabeln

Die AC Anschlussklemmen sind zum Anschluss von eindrähtigen runden und sektorförmigen Aluminiumkabeln geeignet. Auf Grund der nicht leitenden Oxidschicht von Aluminium müssen beim Anschließen von Aluminiumkabeln folgende Punkte berücksichtigt werden:

- reduzierte Bemessungsströme für Aluminiumkabel
- die nachfolgend angeführten Anschlussbedingungen



HINWEIS! Beim Auslegen von Kabelquerschnitten lokale Bestimmungen berücksichtigen.

Anschlussbedingungen:

1. Das abisolierte Kabelende sorgfältig durch Schaben von der Oxidschicht säubern, z.B. mit Hilfe eines Messers

Wichtig! Keine Bürsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel bleiben hängen und können auf andere Leiter übertragen werden.

Anschluss von Alumini- umkabeln (Fortsetzung)	 Nach Entfernen der Oxidschicht das Kabelende mit neutralem Fett einreiben, z.B. mit säure- und alkalifreier Vaseline Kabelende unmittelbar in der Klemme anschließen Die Arbeitsvorgänge sind zu wiederholen, wenn das Kabel abge- klemmt wurde und wieder anzuschließen ist 		
Kabelquer- schnitt des AC-Kabels	Bei serienmäßiger metrischer Verschraubung M32 mit Reduzierungs- stück: Kabeldurchmesser 7 - 15 mm		
	Bei metrischer Verschraubung M32 (Reduzierungsstück entfernt): Kabeldurchmesser 11 - 21 mm (bei einem Kabeldurchmesser von 11 mm verringert sich die Zugentlas- tungs-Kraft von 100 N auf max. 80 N)		
	Bei metrischer Verschraubung M40 (Option): Kabeldurchmesser 19 - 28 mm		
	Bei kleineren Kabeldurchmessern gegebenenfalls Reduzierungsstücke verwenden.		

Sicherheit

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass ACund DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.
- Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.



VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen. Nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen können thermische Schäden am Wechselrichter verursachen und in Folge zu Bränden führen. Beim Anschließen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklemmen mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind. Fronius IG-TL am öffentlichen Netz anschließen (AC)

HINWEIS! Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den AC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.



HINWEIS! Beim Fixieren des AC-Kabels mittels metrischer Verschraubung darauf achten, dass die angeschlossenen Leiterkabel keine Schlaufen bilden. Der Wechselrichter lässt sich unter Umständen sonst nicht mehr schließen.



HINWEIS! Sicherstellen, dass der Neutralleiter des Netzes geerdet ist. Bei IT-Netzen (isolierte Netze ohne Erdung) ist dies nicht gegeben und der Betrieb des Wechselrichters nicht möglich.

Empfehlung für die wech- selstromseiti- ge Absiche- rung	Wechselrichter	Phasen	max. Leistung	Absicherung
	Fronius IG-TL 3.0	1	3130 W	1 x C 25 A
	Fronius IG-TL 3.6	1	3760 W	1 x C 25 A
	Fronius IG-TL 4.0	1	4190 W	1 x C 32 A
	Fronius IG-TL 4.6	1	4820 W	1 x C 32 A
	Fronius IG-TL 5.0	1	5250 W	1 x C 32 A



HINWEIS! Der Wechselrichter ist mit einer Allstrom-sensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit nach DIN VDE 0126-1-1 ausgestattet. Diese überwacht Fehlerströme vom Solarmodul bis zum Netzanschluss des Wechselrichters und trennt den Wechselrichter bei einem unzulässigen Fehlerstrom vom Netz. Wenn auf Grund von lokalen Bestimmungen ein externer Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschrieben ist, muss dieser einen Bemessungsstrom von mindestens 100 mA aufweisen. In diesem Fall kann ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A eingesetzt werden.

Beim Einsatz von mehr als einem Wechselrichter ist je angeschlossenem Wechselrichter ein Bemessungsstrom von 100 mA vorzusehen, z.B.: bei zwei gemeinsam an einem Fehlerstrom-Schutzschalter angeschlossenen Wechselrichtern ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit mindestens 200 mA zu verwenden.

Solarmodul-Stränge am Fronius IG-TL anschließen (DC)

Einsatzgebiet des Fronius IG-TL HINWEIS! Der Wechselrichter ist ausschließlich für den Anschluss und den Betrieb mit nicht geerdeten Solarmodulen der Schutzklasse II ausgelegt. Die Solarmodule dürfen weder am Pluspol noch am Minuspol geerdet sein.
 Eine Anwendung an anderen DC-Generatoren (z.B. Windgeneratoren) ist nicht zulässig.

Allgemeines über Solarmodule

Für die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine möglichst wirtschaftliche Nutzung des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

 Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf 850 V nicht überschreiten.
 Eine Leerlauf Spannung über 850 V führt zur Zerstörung des Wech

Eine Leerlauf-Spannung über 850 V führt zur Zerstörung des Wechselrichters, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.

- Temperaturkoeffizienten am Datenblatt der Solarmodule beachten
- Exakte Werte f
 ür die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierf
 ür geeignete Berechnungsprogramme, wie beispielsweise der Fronius Solar.configurator (erh
 ältlich unter http://www.fronius.com).



 HINWEIS! Vor Anschluss der Solarmodule überprüfen, ob der für die Solarmodule aus den Herstellerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realität übereinstimmt.
 Sicherheitshinweise und Vorschriften der Solarmodul-Hersteller hinsichtlich Solarmodul-Erdung beachten.
 Solarmodule, die eine Erdung am Plus- oder Minuspol erfordern, können mit dem Fronius IG-TL nicht betrieben werden.

Sicherheit

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Vor sämtlichen Anschlussarbeiten dafür sorgen, dass ACund DC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei sind.
- Der fixe Anschluss an das öffentliche Stromnetz und an die Solarmodule darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur hergestellt werden.


VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen. Nicht ordnungsgemäß angezogene Anschlussklemmen können thermische Schäden am Wechselrichter verursachen und in Folge zu Bränden führen. Beim Anschließen von AC- und DC-Kabeln darauf achten, dass alle Anschlussklemmen mit dem angegebenen Drehmoment fest angezogen sind.



VORSICHT! Beschädigungsgefahr des Wechselrichters durch Überlast. Maximal 20 A an einer einzelnen DC-Anschlussklemme anschließen.

DC-seitige Anschlussklemmen



DC+ und DC- Anschlussklemmen am Fronius IG-TL

AnschlussDie DC+von Alumini-gen rundumkabelnAuf Grund

Die DC+ und DC- Anschlussklemmen sind zum Anschluss von eindrähtigen runden und sektorförmigen Aluminiumkabeln geeignet. Auf Grund der nicht leitenden Oxidschicht von Aluminium müssen beim Anschließen von Aluminiumkabeln folgende Punkte berücksichtigt werden:

- reduzierte Bemessungsströme für Aluminiumkabel
- die nachfolgend angeführten Anschlussbedingungen



HINWEIS! Beim Auslegen von Kabelquerschnitten lokale Bestimmungen berücksichtigen.

Anschlussbedingungen:

1. Das abisolierte Kabelende sorgfältig durch Schaben von der Oxidschicht säubern, z.B. mit Hilfe eines Messers

Wichtig! Keine Bürsten, Feilen oder Schmirgelpapier verwenden; Aluminiumpartikel bleiben hängen und können auf andere Leiter übertragen werden.

Anschluss von Aluminiumkabeln (Fortsetzung)

- 2. Nach Entfernen der Oxidschicht das Kabelende mit neutralem Fett einreiben, z.B. mit säure- und alkalifreier Vaseline
- 3. Kabelende unmittelbar in der Klemme anschließen

Die Arbeitsvorgänge sind zu wiederholen, wenn das Kabel abgeklemmt wurde und wieder anzuschließen ist.

Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge

Der Kabelquerschnitt der Solarmodul-Stränge darf pro Kabel maximal 16 mm² betragen.

Der Mindest-Kabelquerschnitt beträgt 2,5 mm².



HINWEIS! Um eine effektive Zugentlastung der Solarmodul-Stränge zu gewährleisten, ausschließlich gleich große Kabelquerschnitte verwenden.

Verpolung der Solarmodul-Stränge

Der Wechselrichter ist im Leistungsteil serienmäßig mit 6 Metallbolzen in Sicherungshaltern ausgestattet. Durch diese Metallbolzen ist der Wechselrichter absolut verpolsicher. Eine eventuelle Verpolung der Solarmodul-Stränge richtet keinerlei Schäden am Wechselrichter an.

Werden anstelle der Metallbolzen Strangsicherungen verwendet, kann bereits eine Verpolung eines einzelnen Solarmodul-Stranges zur Beschädigung des Wechselrichters und in Folge zum Brand des Wechselrichters führen.

VORSICHT! Beschädigungsgefahr und in Folge Brandgefahr des Wechselrichters durch verpolte Solarmodul-Stränge bei Verwendung von Strangsicherungen.
Eine Verpolung von Solarmodul-Strängen kann zu einer nicht zulässigen Überlastung einer eingesetzten Strangsicherung führen. Dadurch kann sich ein starker Lichtbogen bilden, der zum Brand des Wechselrichters führen kann.
Bei Verwendung von Strangsicherungen vor Anschluss der einzelnen Solarmodul-Stränge stets auf die richtige Polarität achten! Solarmodul-Stränge am Fronius IG-TL anschließen (DC) HINWEIS! Nur so viele Soll-Bruchstellen ausbrechen, wie Kabel vorhanden sind (z.B. für 3 DC Kabel jeweils 3 Ausnehmungen ausbrechen).





HINWEIS! Feindrähtige Kabel bis Leiterklasse 5 können ohne Ader-Endhülsen an den DC-seitigen Anschlussklemmen angeschlossen werden.









gen darf max. 10 V betragen.



HINWEIS! Beim Fixieren der DC-Kabel mittels Zugentlastung darauf achten, dass die angeschlossenen DC-Kabel keine Schlaufen bilden. Der Wechselrichter lässt sich unter Umständen sonst nicht mehr schließen.

Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen

Allgemeines Die im Abschnitt 'Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen' beschriebenen Tätigkeiten sind nur dann auszuführen, wenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen für den Betrieb erforderlich sind.

Strang-
sicherungen
auswählenWenn seitens des Solarmodul-Herstellers Strangsicherungen für den
Betrieb erforderlich sind, Strangsicherungen entsprechend den Angaben
des Solarmodul-Herstellers oder gemäß Abschnitt 'Kriterien zur richtigen
Auswahl von Strangsicherungen' auswählen:

- max. 20 A je Sicherungshalter
- max. 6 DC-Eingänge
- max. 11 A je Messkanal, falls die Solarmodul-Strangüberwachung aktiviert und verwendet wird
- max. 20 A Eingangsstrom gesamt
- Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10,3 x 35 38 mm

Wichtig!

- Sicherheitsbestimmungen der Solarmodule beachten
- Anforderungen seitens des Solarmodul-Herstellers beachten

Sicherheit

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.
- Arbeiten im Anschlussbereich dürfen nur von lizenzierten Elektro-Installateuren durchgeführt werden.
- Sämtliche Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn Leistungsteil und Anschlussbereich voneinender getrennt sind.
- Wartungs- und Service-Tätigkeiten im Leistungsteil des Wechselrichters dürfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.



WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren. Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 3 Minuten. Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen **Wichtig!** Beim nachträglichen Einsetzen von Strangsicherungen Sicherheitshinweise beachten!

A

VORSICHT! Gefahr von Sachschäden durch das Eindringen von Wasser auf Grund unzureichender Schraubenverbindung. Die Gehäusedeckel-Schrauben tragen zur Abdichtung des Leistungsteils bei und dürfen keinesfalls durch andere Schrauben ersetzt werden.





- Gehäusedeckel an der Unterseite des Leistungsteils vorsichtig anheben
- in die Öffnung hineingreifen
- Flachband-Kabel vom Display-Print abstecken

Strangsicherungen in den Fronius IG-TL einsetzen (Fortsetzung)



HINWEIS!

- Sicherungen ausschließlich mittels Sicherungsabdeckung und Zange in den jeweiligen Sicherungshalter einsetzen
- Um ein Herausfallen der Sicherung zu verhindern, Sicherungsabdeckung nur mit der Öffnung nach oben in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben





- Gehäusedeckel schräg am Leistungsteil ansetzen, sodass an der Unterseite des Leistungsteils eine Öffnung verbleibt
- in die Öffnung hineingreifen
- Flachband-Kabel am Display-Print anstecken

Wichtig! Polarität der Solarmodul-Stränge überprüfen!

Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen

Allgemeines	Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Wechselrichter werden Solarmodule zusätzlich abgesichert. Ausschlaggebend für die Absicherung der Solarmodule ist der maximale Kurzschluss-Strom (I _{sc}) des jeweiligen Solarmodules.
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsiche- rungen	 Bei der Absicherung der Solarmodul-Stränge müssen pro Solarmodul- Strang folgende Kriterien erfüllt sein: I_N > 1,5 x I_{SC} I_N < 2,00 x I_{SC} U_N >/= 850 V DC Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10,3 x 35 - 38 mm I_N Nenn-Stromwert der Sicherung I_{SC} Kurzschluss-Strom bei Standard-Testbedingungen (STC) gemäß Datenblatt der Solarmodule U_N Nenn-Spannungswert der Sicherung
Auswirkungen von zu klein ausgelegten Sicherungen	Bei zu klein ausgelegten Sicherungen ist der Nenn-Stromwert der Siche- rung kleiner als der Kurzschluss-Strom des Solarmodules. Auswirkung: Die Sicherung kann bei intensiven Lichtverhältnissen auslösen.
Empfehlung für die Siche- rungen	 HINWEIS! Nur Sicherungen auswählen, die für eine Spannung von 850 V DC geeignet sind! Für eine einwandfreie Sicherheit nur folgende von Fronius getestete Sicherungen verwenden: Cooper Bussmann PV-Sicherungen Für Sachschäden oder sonstige Zwischenfälle in Verbindung mit anderen Sicherungen haftet Fronius nicht, sämtliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Anwendungs- z.B.: Maximaler Kurzschluss-Strom (I_{sc}) des Solarmodules = 5,75 A

beispiel

Entsprechend der Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen muss der Nenn-Stromwert der Sicherung größer sein als das 1,5-fache des Kurzschluss-Stromes: 5,75 A x 1,5 = 8,625 A

gemäß Tabelle 'Sicherungen' zu wählende Sicherung: PV-10A10F mit 10,0 A und Nennspannung 1000 V DC.

Sic	herungen	

Nenn-Stromwert	Sicherung	Nenn-Stromwert	Sicherung
1,0 A	PV-1A10F	6,0 A	PV-6A10F
2,0 A	PV-2A10F	8,0 A	PV-8A10F
3,0 A	PV-3A10F	10,0 A	PV-10A10F
4,0 A	PV-4A10F	12,0 A	PV-12A10F
5,0 A	PV-5A10F	15,0 A	PV-15A10F

Tabelle 'Sicherungen' : Auszug von passenden Sicherungen, z.B. Cooper Bussmann Sicherungen

Leistungsteil an der Wandhalterung einhängen

Leistungsteil an der Wandhalterung einhängen

Die seitlichen Bereiche des Gehäusedeckel sind so ausgelegt, dass diese als Halte- und Tragegriffe fungieren.

VORSICHT! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die Gehäuse-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden.





Datenkommunikation und Solar Net

Einschub für
die Datenkom-
munikationDer Wechselrichter ist auf der Unterseite mit einem Einschub für die
Datenkommunikation ausgestattet.
Nach dem Lösen der 2 Schrauben kann der Einschub herausgezogen

Nach dem Lösen der 2 Schrauben kann der Einschub herausgezogen werden, wodurch die Anschlüsse für die Datenkommunikation zugänglich werden.

Wichtig! Beim Schließen des Einschubes für die Datenkommunikation darauf achten, dass die beiden Schrauben zur Abdichtung des Wechselrichters wieder fest angezogen werden.





Einschub mit Anschlüssen für die Datenkommunikation

Pos.	Beschreibung
(1)	Schraube zur Fixierung des Datenkommunikations-Einschubes
(2)	Dichtungseinsatz für Datenkommunikations-Kabel
(3)	USB A Buchse zum Anschließen eines USB-Stick mit einer maximalen Baugröße von I x b x h = 80 x 33 x 20 mm
	Der USB-Stick kann als Datenlogger für einen Wechselrichter fungieren. Der USB-Stick ist nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
(4)	Anschluss Solar Net IN 'Fronius Solar Net' Eingang, für die Verbindung mit anderen DATCOM-Komponenten (z.B. Wechselrichter, Sensorkarten, etc.)
(5)	LED 'Datenübertragung' blinkt beim Aufzeichnen von Logging-Daten

Anschlüsse	Pos.	Beschreibung				
kommunikati- on (Fortsetzung)	(6)	Endstecker Bei einer Vernetzung von mehreren DATCOM-Komponenten muss an der ersten und letzten DATCOM-Komponente am IN- oder OUT-Anschluss ein Endstecker angesteckt sein. (siehe Beispiel auf der nächsten Seite).				
		Der Endstecker ist nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.				
	(7)	Sicherheitshinweis für das Entfernen eines USB-Sticks				
	(8)	Anschluss Solar Net OUT 'Fronius Solar Net' Ausgang, für die Verbindung mit anderen DATCOM-Komponenten (z.B. Wechselrichter, Sensor Box, etc.)				
	(9)	12 V Meldeausgang (Schließerkontakt) zum Anschließen einer feindrähtigen Leitung mit max. 1,5 mm ² Querschnitt für die Ansteuerung von handelsüblichen 12 V Meldeeinrichtungen wie Signalhupen, Meldelampen oder Installationsrelais; 12 V (+ 0 V / - 2 V / 300 mA)				
Solar Net und Datenanbin- dung	Für eine individuelle Anwendung der Systemerweiterungen wurde von Fronius das Solar Net entwickelt. Das Solar Net ist ein Daten-Netzwerk, welches die Verknüpfung mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen ermöglicht.					
	Das Solar Net ist ein Bussystem. Für die Kommunikation eines oder mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen reicht ein einziges Kabel aus.					
	Unterschiedliche Systemerweiterungen werden vom Solar Net automatisch erkannt.					
	Um zwischen mehreren identischen Systemerweiterungen zu unterscheiden, an den Systemerweiterungen eine individuelle Nummer einstellen.					
	Um jeden Wechselrichter eindeutig im Solar Net zu definieren, dem entsprechenden Wechselrichter ebenfalls eine individuelle Nummer zu weisen.					
	Zuweisen einer individuellen Nummer gemäß Abschnitt 'Das Setup-Menü' Nähere Informationen zu den einzelnen Systemerweiterungen befinden sich in den entsprechenden Bedienungsanleitungen oder im Internet unter http://www.fronius.com.					

Aufzeichnung und Archivierung der Wechselrichter- und Sensordaten mittels Fronius Datalogger Box und Fronius Sensor Box:



Daten-Netzwerk mit 3 Wechselrichtern, einer Datalogger Box und einer Sensor Box

Die externe Kommunikation (Solar Net) erfolgt am Wechselrichter über den Einschub für die Datenkommunikation. Der Einschub für die Datenkommunikation besitzt zwei RS 485 Schnittstellen als Ein- und Ausgang. Die Verbindung erfolgt mittels RJ45-Steckern.



Datenkommunikations-Kabel am Wechselrichter anschließen

USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software

USB-Stick als Ein an der USB A Buchse angeschlossener USB-Stick kann als Datenlog-**Datenlogger** ger für einen Wechselrichter fungieren.

Die am USB-Stick gespeicherten Logging-Daten können jederzeit

- über die mitgeloggte FLD-Datei in Fronius Solar.access importiert werden,
- über die mitgeloggte CSV-Datei direkt in Programmen von Drittanbietern (z.B. Microsoft[®] Excel) angesehen werden. Ältere Excel-Versionen (bis Excel 2007) haben eine Zeilenbeschränkung von 65536.

Daten amWird der USB-Stick als Datenlogger verwendet, werden automatisch dreiUSB-StickDateien angelegt:

- Systemdatei *.sys: Die Datei speichert für den Kunden unrelevante Informationen vom Wechselrichter. Die Datei darf nicht einzeln gelöscht werden. Nur alle Dateien (sys, fld, csv) gemeinsam löschen.
- Logfile TLxxx_yy.fld (xxx = IG-Nummer, yy = fortlaufende 2-stellige Nummer): Logfile zum Auslesen der Daten in Fronius Solar.access.
- Logfile TLxxx_yy.csv (xxx = IG-Nummer, yy = fortlaufende 2-stellige Nummer): Logfile zum Auslesen der Daten in einem Tabellenkalkulations-Programm (z.B.: Microsoft[®] Excel)

	ID Wechselrichter-Nr Wechselrichter-Typ (DatCom Code)													
	A	В		С		D		E						
1	SerialNr.: 123	456789								Logo	inaiı	ntervall	in	
2	Date	Time	Inve	rter No.	Devic	е Туре	Loggi	ng Peri	c	Seki	inde	n		
3	12.05.2010	12:59:34			1	193	2			00110				
4	12.05.2010	12:59:34			1	193	2							
5	12.05.2010	12:59:34			1	192	2							
6	12.05.2010	13:05:00			1	193	2	320	3	Mittelv	verte	e über o	las	zusätzliche
7	12.05.2010	13:10:00			1	193	2	300)	Logair	naint	ervall		Informationen
8	12.05.2010	13:15:00			1	193	2	300)	99	1			I
9	12.05.2010	13:20:00			1	193	2	300)					
	-				F		G	6		н		1	J	K
	E	nergie in							Т					
	V	Vattsekunde	en _		Energy	[Ws]	Uac [V]	lac [[A]	Udc	[V]	ldc [A]	Description
	b	ezogen auf	das											Cerbo Information
	L	ogginginterv	/all											V1.0.4 Build 0
														Logging Start
					1,3	1E+06	2,30)E+02	1	1,74E+01	6	75E+02	6,53E+00	
					1,2	2E+06	2,30)E+02	1	1,77E+01	6	,99E+02	6,39E+00	
					1,2	1E+06	2,30)E+02	1	1,76E+01	6	,97E+02	6,40E+00	
					1,2)E+06	2,30)E+02	1	1,74E+01	6	,87E+02	6,42E+00	

Aufbau der CSV-Datei:

Datenmenge
und Speicher-
kapazitätEin USB-Stick mit einer Speicherkapazität von z.B. 128 MB kann bei
einem Logging-Intervall von 5 Minuten für ca. 7 Jahre Logging-Daten
aufzeichnen.

Wichtig! Regelmäßig Daten sichern, um Datenverluste zu vermeiden!

CSV-Datei

CSV-Dateien können nur 65535 Zeilen (Datensätze) speichern (bis Microsoft[®] Excel Version 2007, danach keine Beschränkung). Bei einem Loggingintervall von 5 min werden die 65535 Zeilen innerhalb von ca. 7 Monaten beschrieben (CSV-Datengröße von ca. 8 MB). Um Datenverluste zu vermeiden, sollte die CSV-Datei innerhalb dieser 7 Monate am PC gesichert und vom USB-Stick gelöscht werden. Ist das Loggingintervall länger eingestellt, verlängert sich dieser Zeitrahmen entsprechend.

FLD-Datei

Die FLD-Datei sollte nicht größer als 16 MB sein. Dies entspricht bei einem Loggingintervall von 5 min einer Speicherdauer von ca. 7 Jahren. Überschreitet die Datei diese 16 MB Grenze, sollte sie am PC gesichert und alle Daten vom USB-Stick gelöscht werden.

Nach dem Sichern und Entfernen der Daten kann der USB-Stick sofort wieder zum Aufzeichnen von Logging-Daten angeschlossen werden, ohne dass weitere Arbeitsschritte anfallen.



HINWEIS! Durch einen vollen USB-Stick kann es zu Datenverlust oder zum Überschreiben von Daten kommen. Beim Einsetzen von USB-Sticks darauf achten, dass ausreichende Speicherkapazität am USB-Stick vorhanden ist.

PufferspeicherWird der USB-Stick abgesteckt (z.B.: zur Datensicherung) werden die
Loggingdaten in einen Pufferspeicher des Wechselrichters geschrieben.
Sobald der USB-Stick wieder angesteckt wird, werden die Daten automa-
tisch vom Pufferspeicher zum USB-Stick übertragen.

Der Pufferspeicher kann maximal 24 Loggingpunkte speichern. Daten werden nur während des Betriebes des Wechselrichters (Leistung größer 0 W) mitgeloggt. Für die verschiedenen Loggintervalle ergeben sich folgende Zeitspannen zum Speichern von Daten:

Loggingintervall [min]	Zeitspanne [min]	
5	120	
10	240	
15	360	
20	480	
30	720	

Pufferspeicher Wenn der Pufferspeicher voll ist, werden die ältesten Daten im Pufferspei-(Fortsetzung) Cher von den neuen Daten überschrieben.

> Wichtig! Der Pufferspeicher benötigt eine permamente Stromversorgung. Sollte es während des Betriebes zu einem AC-Stromausfall kommen, gehen alle Daten im Pufferspeicher verloren. Um die Daten während der Nacht nicht zu verlieren, muss die automatische Nacht-Abschaltung deaktiviert werden (Night Mode auf ON schalten - siehe Kapitel 'Menüpunkte einstellen und anzeigen', Abschnitt 'Parameter im Menüpunkt DATCOM ansehen und einstellen')

PassendeDurch die Vielzahl der sich am Markt befindlichen USB-Sticks kann nicht
gewährleistet werden, dass jeder USB-Stick vom Wechselrichter erkannt
wird.

Fronius empfiehlt nur zertifizierte, industrietaugliche USB-Sticks zu verwenden (USB-IF Logo beachten!)

Der Wechselrichter unterstützt USB-Sticks mit folgenden Dateisystemen:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius empfiehlt, die verwendeten USB-Sticks nur zum Aufzeichnen von Logging-Daten oder zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software zu verwenden. Die USB-Sticks sollten keine anderen Daten enthalten.



Erkennt der Wechselrichter einen USB-Stick, so wird am Display rechts oben das USB-Symbol angezeigt.

Beim Einsetzen von USB-Sticks überprüfen, ob das USB-Symbol angezeigt wird (kann auch blinken).

USB-Symbol am Wechselrichter-Display, z.B. im Anzeigemodus 'JETZT'



• HINWEIS! Bei Außenanwendungen ist zu beachten, dass die Funktion herkömmlicher USB-Sticks oft nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich gewährleistet ist. Bei Außenanwendungen sicher stellen, dass der USB-Stick z.B. auch bei niedrigen Temperaturen funktioniert. USB-Stick zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software Mit Hilfe des USB-Sticks können auch Endkunden die Software des Wechselrichters aktualisieren: die Update-Datei wird zuvor auf den USB-Stick gespeichert und von dort dann auf den Wechselrichter übertragen. Nähere Informationen zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software mittels USB-Stick finden Sie im Kapitel 'Bedienung", Abschnitt 'Menüpunkte einstellen und anzeigen'.

Aktualisierungen der Wechselrichter-Software sind auch über einen Datalogger oder SmartConverter (Verbindung über PC) mit einem speziellen Fronius Updateprogramm durchführbar (siehe Bedienungsanleitung "Fronius Solar.update IG-TL").

USB-Stick entfernen



Sicherheitshinweis für das Entfernen eines USB-Sticks

Wichtig! Um einen Verlust von Daten zu verhindern, darf ein angeschlossener USB-Stick nur unter folgenden Voraussetzungen entfernt werden:

- nur über das Setup-Menü, Menüpunkt 'USB / Sicheres Entfernen'
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet.

Erst-Inbetriebnahme

WerksseitigeDer Wechselrichter wurde werksseitig vorkonfiguriert. Die Sprache und
die Uhrzeit muss bei der Erstinbetriebnahme eingestellt werden.

Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten gemäß Abschnitt 'Das Setup-Menü' im Bedienungsteil dieser Anleitung.

Erst-Inbetrieb- Nach dem Anschluss des Wechselrichters an die Solarmodule (DC) und an das öffentlichen Netz (AC), den Hauptschalter in Position - 1 - schalten.



HINWEIS! Um die Schutzart des Wechselrichters zu gewährleisten:

- Vor Inbetriebnahme Blindstopfen in alle Öffnungen am Dichtungseinsatz einsetzen, in denen sich keine Kabel befinden
- Falls Kabel durch den Dichtungseinsatz geführt werden, die übrigen Blindstopfen in die außen angeordneten Vertiefungen einsetzen



- Geben die Solarmodule ausreichend Leistung ab, leuchtet die Startup-LED orange. Der Wechselrichter beginnt mit der Startup-Phase. Das orange Aufleuchten der LED signalisiert, dass der automatische Start des Wechselrichters in Kürze erfolgen wird.
- Nach dem automatischen Start des Wechselrichters leuchtet die Betriebsstatus-LED grün.
- Solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet, leuchtet die Betriebsstatus-LED grün und bestätigt die störungsfreie Funktion des Wechselrichters.

Es erscheint eine Anzeige zum Einstellen der Sprache:

Erst-Inbetriebnahme

-

(Fortsetzung)

- Deutsch + - +
- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Sprache anwählen
- 4. Zum Übernehmen der Sprache Taste 'Enter' drücken
- Abschließend muss noch die Uhrzeit und das Datum eingestellt werden:









Die **Uhrzeit** wird angezeigt (HH:MM:SS, 24-Stunden-Anzeige), die Stelle für die Stunde blinkt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür die Stunde ausw
 ählen
- 6. Taste 'Enter' drücken

Die Stelle für die Minuten blinkt.

 Arbeitsschritt 5. und 6. f
ür die Minuten und die Sekunden wiederholen, bis ...

die eingestellte Uhrzeit blinkt.

8. Taste 'Enter' drücken

Die Zeit wird übernommen, das **Datum** wird angezeigt (TT.MM.JJJJ), die Stelle für den Tag blinkt.

- 9. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür den Tag ausw
 ählen
- 10. Taste 'Enter' drücken

Inbetriebnahme (Fortsetzung)





Die Stelle für den Monat blinkt.

11. Arbeitsschritt 9. und 10. für den Monat und die letzten 2 Stellen für das Jahr wiederholen, bis ...

das eingestellte Datum blinkt.

12. Taste 'Enter' drücken

Wird das Einstellen der Sprache und der Uhrzeit mit der Zurück-Taste übersprungen und keine Einstellungen im Setup vorgenommen, erscheinen beim nächsten Start des Wechselrichters wieder diese beiden Abfragen.

Bedienung

Bedienelemente und Anzeigen

Bedienelemente und Anzeigen



Bedienelemente und Anzeigen am Fronius IG-TL

Pos.	Beschreibung
(1)	Display zur Anzeige von Werten, Einstellungen und Menüs
	Eveldiensteaten is nach Avenucht wit veterachiedlichen Eveldie

Funktionstasten - je nach Auswahl mit unterschiedlichen Funktionen belegt:

(2)	Taste 'links/auf' zur Navigation nach links und nach oben
(3)	Taste 'ab/rechts' zur Navigation nach unten und nach rechts
(4)	Taste 'Menü / Zurück' zum Wechsel in die Menüebene zum Ausstieg aus dem Setup-Menü
(5)	Taste 'Enter' zum Bestätigen einer Auswahl
	Kontroll- und Status-LEDs
(6)	Betriebsstatus-LED (grün) zur Anzeige des Betriebszustandes
(7)	Startup-LED (orange) zur Anzeige, ob sich der Wechselrichter in der Startphase oder im Standby-Betrieb befindet
(0)	Allagmaing Status LED (rat)

(8) Allgemeine Status-LED (rot) leuchtet, wenn am Display eine Statusmeldung angezeigt wird **Display** Die Versorgung des Displays erfolgt über die AC-Netzspannung. Je nach Einstellung im Setup-Menü kann das Display den ganzen Tag zur Verfügung stehen.

Wichtig! Das Display des Wechselrichters ist kein geeichtes Messgerät. Eine geringe Abweichung zum Energiezähler des Energieversorgungs-Unternehmen um einige Prozent ist systembedingt. Die genaue Abrechnung der Daten mit dem Energieversorgungs-Unternehmen erfordert daher einen geeichten Zähler.

Heute	Anzeigemodi
Max Ausgangsleistung	Parameter-Erklärung
4483	Anzeigen von Werten und Einheiten sowie Status-Codes
± + +	Belegung der Funktionstasten

Anzeigebereiche am Display, Anzeigemodus



Anzeigebereiche am Display, Setup-Modus

- (*) Scroll-Balken
- (**) WR-Nr. = Wechselrichter DATCOM-Nummer, USB-Verbindung
 - erscheint wenn ein USB-Stick angeschlossen wurde, Speichersymbol
 - erscheint kurzfristig beim Speichern von eingestellten Werten

Symbole zur Belegung der Funktionstas-	Am Display werden zur Belegung der Funkt angezeigt:	ionstasten folgende Symbole
ten	Navigation: nach links	
	Avigation: nach oben	
	+ Wert erhöhen	
	Navigation: nach rechts	
	Navigation: nach unten	
	- Wert verringern	

Symbole zur Belegung der	A Menü / Zurück	
Funktionstas- ten	Enter	
(Fortsetzung)		

Kontroll- und Status-LEDs



- (1) Allgemeine Status-LED (rot)
- (2) Startup-LED (orange)
- (3) Betriebsstatus-LED (grün)

LED	Farbe	Aktivität	Erklärung
(1)	rot	leuchtet	Allgemeiner Status: Anzeige der entsprechenden Statusmeldung am Display
			Unterbrechung des Einspeisebetriebes
			während der Fehlerbehandlung (der Wechselrichter wartet auf eine Quittierung oder Behebung eines aufgetretenen Fehlers)
(2)	orange	leuchtet	Der Wechselrichter befindet sich in der automatischen Startup- oder Selbsttest-Phase, sobald die Solarmodule nach Sonnenaufgang ausreichend Leistung abgeben
			der Wechselrichter wurde im Setup-Menü auf Standby-Betrieb geschaltet (= manuelle Abschaltung des Einspeisebetriebes)
			Die Wechselrichter-Software wird aktualisiert
(3)	grün	leuchtet	Die LED leuchtet nach der automatischen Startup-Phase des Wechselrichters, solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet. Die Photovoltaik-Anlage arbeitet störungsfrei.

Eine Auflistung der entsprechenden Statusmeldungen, Statusursachen und Abhilfemaßnahmen befindet sich im Kapitel 'Wartung und Service', Abschnitt 'Statusdiagnose und Statusbehebung'.

Startup-Phase und Netz-Einspeisebetrieb

Startup-Phase Nach dem automatischen Einschalten führt der Wechselrichter folgende Tests und Überprüfungen durch:

- a) Selbsttest wesentlicher Komponenten des Wechselrichters der Wechselrichter durchläuft eine virtuelle Checkliste
- b) Synchronisation mit dem Netz
- c) Startup-Test

Bevor der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb aufnimmt, werden die Netzbedingungen gemäß den Landes-Bestimmungen getestet.

Je nach länderspezifischen Bestimmungen kann der Startup-Test wenige Sekunden bis zu einigen Minuten dauern.

Während der Startup-Phase

- leuchtet die Betriebsstatus-LED orange,
- wird am Display 'warte ...' und die aktuell getestete Komponente angezeigt, z.B.:



Netz-Einspeisebetrieb

- Nach Abschluss der Tests beginnt der Wechselrichter mit dem Netz-Einspeisebetrieb
- Im Moment des Zuschaltens an das Stromnetz überprüft der Wechselrichter stromlos die Funktion der Relais: innerhalb 1 Sekunde sind mehrere Schaltvorgänge der Relais zu hören.
- Das Display zeigt die aktuelle Leistung, mit der das Netz gespeist wird, z.B.:



- Die Betriebsstatus-LED leuchtet grün, der Wechselrichter arbeitet

Navigation in der Menüebene

Display-Be- leuchtung aktivieren	 Eine beliebige Taste drücken Die Display-Beleuchtung wird aktiviert. Im Setup-Menü besteht die Möglichkeit, eine ständig leuchtende oder eine ständig abgeschaltete Display-Beleuchtung einzustellen.
Automatisches Deaktivieren der Display- Beleuchtung / Wechseln in den Anzeige- modus 'JETZT'	 Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung automatisch und der Wechselrichter wechselt in den Anzeigemodus 'JETZT' (sofern die Display-Beleuch- tung auf Automatikbetrieb eingestellt ist). Der Wechsel in den Anzeigemodus 'JETZT' erfolgt von jeder beliebi- gen Position innerhalb der Anzeigemodi oder dem Setup-Menü, aus- genommen dem Menüpunkt 'Standby'.

Die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt.

▲

Menüebene aufrufen





1. Taste 'Menü' drücken

Das Display zeigt 'Menu'

Der Wechselrichter befindet sich nun in der Menüebene.

Von der Menüebene aus

- lässt sich der gewünschte -Anzeigemodus einstellen
- lässt sich das Setup-Menü aufrufen

Die Anzeigemodi

Die Anzeige- Folgende Anzeigemodi stehen am Wechselrichter zur Verfügung: modi

Anzeigemodus 'JETZT' Anzeige von Momentanwerten
Anzeigemodus 'HEUTE' Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung am heutigen Tag
Anzeigemodus 'JAHR' Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung im aktuellen Kalenderjahr
Anzeigemodus 'GESAMT' Anzeige von Werten zur Netzeinspeisung seit Erstinbetriebnahme des Wechselrich-

seit Erstinbetriebnahme des Wechselrichters

Anzeigemodus anwählen



- 1. Menüebene aufrufen
- Alt den Tasten 'links' oder 'rechts' den gewünschten Anzeigemodus anwählen
- J. Taste 'Enter' drücken

Der erste Anzeigewert des ausgewählten Anzeigemodus wird angezeigt.



Übersicht der	Anzeigemodus	Einheit C	ption	Anzeigewert
Anzeigewerte	'JETZT'	W	-	Eingespeiste Leistung
				Tageskennlinie
		V	-	Netzspannung
		A	-	Ausgangsstrom
		Hz	-	Netzfrequenz
		V	-	Solarspannung
		A	-	Solarstrom
				String Control Status
		HH:MM ss	-	Uhrzeit
		DD.MM YY	-	Datum
	'HEUTE'	kWh / MWh	-	Eingespeiste Energie
				Tageskennlinie ('Heute')
		Währung	-	Ertrag
		g / kg	-	CO ₂ Einsparung
		W	-	Max. Ausgangsleistung
	'JAHR' 'GESAMT'	V	-	Max. Netzspannung
		V	-	Max. Solarspannung
		HH:MM	-	Betriebsstunden

Anzeigewerte im Anzeigemodus 'JETZT'

Anzeigemodus 'JETZT' anwählen



Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'JETZT' Anzeigemodus 'JETZT' anwählen

> Der erste Anzeigewert im Anzeigemodus 'JETZT' erscheint

- 2. Mittels Taste 'ab' zum nächsten Anzeigewert blättern
- zurück blättern mittels Taste 'auf'

Anzeigewerte Ausgangsleistung JETZT im Anzeigemomomentan in das Netz eingespeiste Ausgangsleistung dus 'JETZT' Leistung (Watt) Taste 'Enter' zur Darstellung der Tageskennlinie (*) drücken Netzspannung I JETZT I (Volt) Netzspannung JETZT Ausgangsstrom momentan in das Netz eingespeister Ausgangsstrom Strom (Ampere) Netzfrequenz JETZT Netzfrequenz (Hertz) JETZT Solarspannung Solarspannung momentan an den Solarmodulen anliegende Spannung (Volt)

Anzeigewerte im Anzeigemodus 'JETZT' (Fortsetzung)



(*)	5,0kW JETZT 4440W HEUTE 5,03kWh 06:00 10 14 18	Tageskennliniestellt den Verlauf der Ausgangsleistung während des Tages graphisch dar. Die Zeitachse skaliert sich automatisch.Wenn keine Ausgangsleistung geliefert wird, werden kein Punkte mitgeloggt.Taste 'Zurück' zum Schließen der Anzeige drücken	
	DET21 String Control Status Str.(Ch1)20Ah Str.(Ch2)10Ah Deviat. 0%	String Control Status Der am Tag erzeugte Solarstrom von Messkanal 1 und Messkanal 2 und die aktuelle Abweichung der Messkanäle zueinander werden angezeigt.	
		Taste 'Zurück' zum Schließen der Anzeige drücken	

Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'HEUTE / JAHR / GESAMT'

Anzeigemodus 'HEUTE / JAHR / GE-SAMT' anwählen



Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'HEUTE'



Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'JAHR'



Erster Anzeigewert im Anzeigemodus 'GESAMT'

 Anzeigemodus 'HEUTE' oder Anzeigemodus 'JAHR' oder Anzeigemodus 'GESAMT' anwählen

> Der erste Anzeigewert im ausgewählten Anzeigemodus erscheint

- 2. Mittels Taste 'ab' zum nächsten Anzeigewert blättern
 - zurück blättern mittels Taste 'auf'

Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'HEU-TE / JAHR / GESAMT'



Eingespeiste Energie

während des betrachteten Zeitraumes in das Netz eingespeiste Energie (kWh / MWh) Taste 'Enter' zur Darstellung der Tages-

kennlinie (*) drücken (nur im 'Heute' Menü)

Auf Grund unterschiedlicher Messverfahren kann es zu Abweichungen gegenüber Anzeigewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes bindend.



Ertrag

während des betrachteten Zeitraumes erwirtschaftetes Geld (Währung im Setup-Menü einstellbar)

Wie bei der eingespeisten Energie kann es auch beim Ertrag zu Abweichungen mit anderen Messwerten kommen.

Einstellung von Währung und Verrechnungssatz wird im Abschnitt 'Das Setup-Menü' beschrieben. Die Werkseinstellung hängt vom jeweiligen Länder-Setup ab.



CO₂ Einsparung

während des betrachteten Zeitraumes eingesparte CO_2 -Emission (g / kg)

Der Wert für die CO₂ Einsparung entspricht der CO₂-Emission, die abhängig vom vorhandenen Kraftwerkspark bei Produktion der gleichen Strommenge freigesetzt würde.

Die Werkseinstellung beträgt 0,59 kg / kWh (Quelle: DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie).



Anzeigewerte in den Anzeigemodi 'HEU-TE / JAHR / GESAMT' (Fortsetzung)



Obwohl der Wechselrichter während der Nacht außer Betrieb ist, werden die für die Option Sensor Box erforderlichen Daten rund um die Uhr erfasst und gespeichert.

Wichtig! Für die richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.



Tageskennlinie (nur im 'Heute' Menü)stellt den Verlauf der Ausgangsleistungwährend des Tages graphisch dar. DieZeitachse skaliert sich automatisch.Wenn keine Ausgangsleistung geliefertwird, werden kein Punkte mitgeloggt.

Taste 'Zurück' zum Schließen der Anzeige drücken

Das Setup-Menü

Voreinstellun-
genDer Wechselrichter ist betriebsfertig vorkonfiguriert. Für den vollautomati-
schen Netz-Einspeisebetrieb sind keine Voreinstellungen erforderlich.

Das Setup-Menü ermöglicht eine einfache Änderung der Voreinstellungen des Wechselrichters, um Anwender-spezifischen Wünschen und Anforderungen zu entsprechen.

In das Setup-Menü einsteigen





- In die Menüebene wechseln (Taste 'Menü' drücken)
- Aittels Tasten 'links' oder 'rechts' den Modus 'SETUP' anwählen
- 3. Taste 'Enter' drücken

Der erste Menüpunkt 'Standby' des Setup-Menüs wird angezeigt.

Menüpunkt 'Standby'

Zwischen Menüpunkten blättern







Beispiel: Menüpunkt 'Kontrast'

- 1. In das Setup-Menü einsteigen
- ▲ ◆ 2. Mit den Tasten 'auf' oder 'ab' zwischen den verfügbaren Menüpunkten blättern

Menüpunkte im Setup-Menü

Standby	Manuelle Aktivierung / Deaktivierung des Standby-Betriebes						
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	- Enter 'Standby' deaktiviert					
	 Im Standby-Betrieb ist die Leistungselektronik abgeschaltet. Es finde keine Netzeinspeisung statt. Die Startup-LED leuchtet orange. Im Standby-Betrieb kann kein anderer Menüpunkt im Setup-Menü aufgerufen oder eingestellt werden. Das automatische Wechseln in den Anzeigemodus 'JETZT' nachden 2 Minuten keine Taste gedrückt wurde, ist nicht aktiviert. Der Standby-Betrieb kann nur manuell durch Drücken der Taste 'En- ter' beendet werden. Der Netz-Einspeisebetrieb kann jederzeit wieder aufgenommen wer- den ('Standby' deaktivieren). 						
Kontrast	Einstellung des Ko Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	ntrastes am Display - 0 - 10 5					
	Da der Kontrast te bungsbedingunger dern.	mperaturabhängig ist, können wechselnde Umge- n eine Einstellung des Menüpunktes 'Kontrast' erfor-					
Beleuchtung	Voreinstellung der	Display-Beleuchtung.					
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	- AUTO / ON / OFF AUTO					
	AUTO:	Die Display-Beleuchtung wird durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung.					
	ON:	Die Display-Beleuchtung ist bei aktivem Wechselrich- ter permanent eingeschaltet.					
	OFF:	Die Display-Beleuchtung ist permanent abgeschaltet.					
	Wichtig! Der Menüpunkt 'Beleuchtung' betrifft nur die Display-Hinter- grundbeleuchtung und die Tastenbeleuchtung.						
Sprache	Einstellung der Disp	blay Sprache					
---------------	--	---					
	Einheit: Anzeigebereich Werkseinstellung	- Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Slowakisch (abhängig vom Länder-Setup)					
Währung	Einstellung von Wä eingespeisten Ener	hrung und Verrechnungssatz für die Vergütung der gie					
	Einheit Anzeigebereich Werkseinstellung	- Währung / Einspeisetarif (abhängig vom Länder-Setup)					
CO_2 Faktor	Einstellung des Fak	tors für die CO ₂ -Reduktion					
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	kg/kWh 00,01 - 99,99 0,59 kg/kWh					
Ertrag	Einstellung: - eines Offset-We - eines Mess-Aus Energieanzeige	ertes für die Total-Energieanzeige sgleichsfaktors für die Tages-, Jahres- und Gesamt-					
	Einstellbereich	Zählerabweichung / Zähler Maßeinheit / Zählerkalib- rierung					
	Zählerabweichung Vorgabe eines Wer speisten Energie ac Wechselrichters)	J tes für die eingespeiste Energie, der zur aktuell einge- ldiert wird (z.B. Übertragswert bei Austausch des					
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	Wh 5-stellig 0					
	Zähler Maßeinheit Vorgabe des Einheit	itenvorsatz (k, M)					
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	- k / M -					
	Zählerkalibrierung Vorgabe eines Korr selrichters der geei	ekturwertes, damit die Anzeige am Display des Wech- chten Anzeige des Stromzählers entspricht					
	Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	% -5,0 - +5,0 0					

Wechselrich-
ternummerEinstellung der Nummer (=Adresse) des Wechselrichters bei einer Anlage
mit mehreren Solar-Wechselrichtern

Einheit-Einstellbereich00 - 99 (00 = 100. Wechselrichter)Werkseinstellung01

Wichtig! Beim Einbinden mehrerer Wechselrichter in ein Datenkommunikations-System jedem Wechselrichter eine eigene Adresse zuordnen.

DATCOM Kontrolle einer Datenkommunikation, Signal aktivieren, Signaleinstellungen, Signal-Test, DATCOM-Nachtmodus, Protokolleinstellungen

Einstellbereich STATUS / Signal Modus / Signal Test / Nacht Modus / Protokolltype

STATUS

zeigt eine über Solar Net vorhandene Datenkommunikation oder einen in der Datenkommunikation aufgetretenen Fehler an

Signal Modus

steuert das Schalten des 12 V Meldeausganges am Datenkommunikations-Einschub.

Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	- Permanent / ALL / ON / OFF ALL
Permanent / ALL:	Schalten des 12 V Meldeausganges bei dauerhaften und temporären Servicecodes (z.B. kurze Unterbre- chung des Einsepeisebetriebs, ein Servicecode tritt öfter als 50 x pro Tag auf)
ON:	Der 12 V Meldeausgang ist während des Einspeise- betriebes ständig eingeschaltet (z.B. zur Stromversor- gung)
OFF:	kein Schalten des 12 V Meldeausganges

Signal Test

Funktionsüberprüfung, ob der 12 V Meldeausgang periodisch schaltet

DATCOM (Fortsetzung)	Nacht Modus DATCOM-Nachtm rend der Nacht og	nodus; steuert den DATCOM- und Display-Betrieb wäh- der bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung
	Einheit Einstellbereich	- AUTO / ON / OFF

Werkseinstellung AUTO

AUTO: Der DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht, solange ein Datenlogger in einem aktiven, nicht unterbrochenen Solar Net angeschlossen sind. Das Display ist während der Nacht dunkel und kann durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert werden.

ON: Der DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht, solange DATCOM-Komponenten im Solar Net angeschlossen sind (auch wenn das Solar Net unterbrochen ist). Der Wechselrichter stellt die 12 V zur Versorgung des Solar Net ununterbrochen zur Verfügung. Das Display ist immer aktiv.

> **Wichtig!** Ist der DATCOM-Nachtmodus auf ON oder auf AUTO bei angeschlossenen Solar Net Komponenten eingestellt, erhöht sich der Stromverbrauch des Wechselrichters während der Nacht auf 7,3 W.

OFF: Kein DATCOM-Betrieb in der Nacht, der Wechselrichter braucht keinen AC-Strom zur Versorgung des Solar Net. Das Display ist während der Nacht deaktiviert.

Protokolltype

legt fest, welches Kommunikationsprotokoll die Daten überträgt:

Einheit Einstellbereich Solar Net / Interface Werkseinstellung Solar Net

USB Vorgabe von Werten in Zusammenhang mit einem USB-Stick

Einstellbereich Sicheres Entfernen / Update Software / Logging Intervall

Sicheres Entfernen

Um einen USB-Stick ohne Datenverlust von der USB A Buchse am Datenkommunikations-Einschub abzustecken.

Der USB-Stick kann entfernt werden:

- wenn die OK-Meldung angezeigt wird
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet

Update Software

USB

(Fortsetzung)

Zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software mittels USB-Stick. Nähere Informationen zum Durchführen von Software-Updates mittels USB-Stick finden Sie im Abschnitt 'Menüpunkte einstellen und anzeigen'.

Logging Intervall

Aktivieren / Deaktivieren der Logging-Funktion, sowie Vorgabe eines Logging Intervalls

Einheit Einstellbereich Werkseinstellung	Minuten 30 Min / 20 Min / 15 Min / 10 Min / 5 Min / No Log No Log
30 Min	Das Logging Intervall beträgt 30 Minuten; alle 30 Minuten werden neue Logging-Daten auf den USB- Stick gespeichert.
20 Min	Π
15 Min	$\langle \rangle$
10 Min	V
5 Min	Das Logging Intervall beträgt 5 Minuten; alle 5 Minu- ten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespeichert.

No Log Keine Datenspeicherung

Wichtig! Für eine einwandfreie Logging-Funktion muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

String Control Zur Überwachung der eingehenden Solarmodul-Stränge

Funktionsprinzip:

- Die eingehenden Solarmodul-Stränge werden auf 2 Messkanäle zusammengeführt.
- Die 2 Messkanäle erfassen über den ganzen Einspeisetag den Gesamtstrom der jeweils angeschlossenen Solarmodul-Stränge.
- Für einen effektiven Vergleich der beiden Messkanal-Werte wird der durchschnittliche Solarmodul-Strangstrom herangezogen.
- Der durchschnittliche Solarmodul-Strangstrom ergibt sich aus dem Kanal-Messwert dividiert durch die Anzahl der pro Kanal angeschlossenen Solarmodul-Stränge.
- Die Differenz der beiden Durchschnittswerte wird ausgerechnet und in % angegeben, wobei jeweils der kleinere Durschnittswert vom größeren Durchschnittswert abgezogen wird.
- Am Display wird eine Warnung ausgegeben, wenn
 - a) die Differenz der beiden Durchschnittswerte größer als die festgelegte maximale Abweichung ist

und

b) der für den durchschnittlichen Solarmodul-Strangstrom eines Messkanals festgelegte Schwellwert überschritten wird. String Control (Fortsetzung) Einstellbereich

Anzeige: Status / Einst. Kanal EINS / Einst. Kanal ZWEI / max. Abweichung / Schwellwert

Wichtig! Für eine einwandfreie Funktion der Solarmodul-Strangüberwachung muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

Status

Istwert-Anzeige des durchschnittlichen Solarmodul-Strangstroms von Messkanal 1, Messkanal 2 und der aktuellen Abweichung zueinander

Einst. Kanal EINS

zum Einstellen der Anzahl an Messkanal 1 (MC1) angeschlossenen Solarmodul-Stränge; Messkanal 1 = DC- Anschlussklemmen 1 - 3

Einst. Kanal ZWEI

zum Einstellen der Anzahl an Messkanal 2 (MC2) angeschlossenen Solarmodul-Stränge; Messkanal 2 = DC- Anschlussklemmen 4 - 6

0



Einheit

Einstellbereich Werkseinstellung

0 - 99; 0 = keine Überwachung des Messkanals

max. Abweichung

zur Eingabe eines Wertes in %, wie groß die Differenz beim Vergleich der beiden Durchschnittswerte zueinander maximal sein darf.

Einheit%Einstellbereich5 - 99Werkseinstellung20

Schwellwert

zur Eingabe eines Wertes in Ah für die durchschnittlichen Solarmodul-Strangströme der Messkanäle, bei dessen Überschreitung eine Warnung am Display ausgegeben wird.

Einheit	Ah
Einstellbereich	2 - 50
Werkseinstellung	4

Geräte Info Zur Anzeige von für ein Energieversorgungs-Unternehmen relevanten Einstellungen. Die angezeigten Werte sind vom jeweiligen Länder-Setup oder von gerätespezifischen Einstellungen des Wechselrichters abhängig.

Anzeigebereich	Setup / UIL max / UIL min / ULL / FIL max / FIL min /
-	LGMTi / LGMTr / DC-Mode / FIX / User / Group

Setup	Länder-Setup
UIL max	Oberer Netzspannungs-Wert in V
UIL min	Unterer Netzspannungs-Wert in V
ULL	Netzspannungs-Mittelwert über 10 Minuten in V
FIL max	Oberer Netzfrequenz-Wert in Hz
FIL min	Unterer Netzfrequenz-Wert in Hz
LGMTi	Hochstart-Zeit des Wechselrichters in s
LGMTr	Wiederzuschalt-Zeit in s nach einem Netzfehler
DC-Mode	DC-Betriebsart
FIX	Spannungswert in V für den Fixspannungs-Betrieb
User	Spannungswert in V für den MPP-User Betrieb
Group	Gruppe für das Aktualisieren der Wechselrichter- Software

Uhrzeit

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Einheit	HH:MM, DDMMYYYY
Einstellbereich	Uhrzeit / Datum
Werkseinstellung	-

Wichtig! Das korrekte Einstellen von Uhrzeit und Datum ist Voraussetzung für:

- eine einwandfreie Funktion der Solarmodul-Strangüberwachung,
- eine richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten, der Tageskennlinie
- eine einwandfreie Logging-Funktion bei eingestelltem Logging-Intervall.

Status LTStatusanzeige der zuletzt im Wechselrichter aufgetretenen Fehler kann
angezeigt werden

Wichtig! Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen 306 (Power low) und 307 (DC low) auf. Diesen Statusmeldungen liegt kein Fehler zu Grunde. **Version** Anzeige von Versionsnummer und Seriennummer der im Wechselrichter eingebauten Prints (z.B. für Service-Zwecke)

Einheit -Anzeigebereich display / interface / powerstage / filter Werkseinstellung -

Menüpunkte einstellen und anzeigen

Menüpunkte einstellen allgemein	▲ ♥ ¢J + =	1. 2. 3. 4.	In das Setup-Menü einsteigen Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' gewünschten Menüpunkt anwählen Taste 'Enter' drücken Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Wert des Menüpunktes verän- dern
			die geänderten Werte sollen gespeichert werden:
	↓	5.	 Taste 'Enter' drücken die geänderten Werte werden im Menüpunkt gespeichert der aktuell ausgewählte Menüpunkt wird angezeigt
			die geänderten Werte sollen nicht gespeichert werden:
	•	5.	 Taste 'Zurück' drücken die geänderten Werte werden nicht im Menüpunkt gespeichert der aktuell ausgewählte Menüpunkt wird angezeigt
Aus einem	▲	1.	Um aus einem Menüpunkt auszusteigen, Taste 'Zurück' drücken
Menupunkt aussteigen			Die Menüebene wird angezeigt:
			GESAMT SETUR JETZT

Menu

Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt,

- wechselt der Wechselrichter von jeder beliebigen Position innerhalb des Setup-Menüs in den Anzeigemodus 'JETZT' (Ausnahme: Menüpunkt 'Standby'),
- erlischt die Display-Beleuchtung.
- Die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt.

Standby-Betrieb einstellen - manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebetriebes

Setup
Kontrast
Beleuchtung Sprache
*Währung ★ ★ ± ↓

- ▲ ◀ 1. Menüpunkt 'Standby' anwählen

Standby-Betrieb einstellen manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebetriebes (Fortsetzung)





Am Display erscheint abwechselnd ...

'STANDBY'

und ...

'ENTER'.

Der Standby-Modus ist nun aktiviert (manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebetriebes).

Die Startup-LED leuchtet orange.

Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes





Im Standby-Betrieb wird am Display abwechselnd ...

'STANDBY'

und ...

'ENTER' angezeigt.

 Zur Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes Taste 'Enter' drücken

> Der Menüpunkt 'Standby' wird angezeigt. Parallel dazu durchläuft der Wechselrichter die Startup-Phase. Nach Wiederaufnahme des Einspeisebetriebes leuchtet die Betriebsstatus-LED grün.

Display-Kontrast einstellen







- 1. Menüpunkt 'Kontrast' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Die aktuelle Einstellung für den Kontrast wird angezeigt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Kontraststufe anwählen
- 4. Zum Übernehmen der Einstellung Taste 'Enter' drücken

Die eingestellte Kontraststufe wird übernommen, der Menüpunkt 'Kontrast' wird angezeigt.

Display-Beleuchtung einstellen



- Menüpunkt 'Beleuchtung' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Die aktuelle Einstellung für die Display-Beleuchtung wird angezeigt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Einstellung für die Display-Beleuchtung anwählen
 - 4. Zum Übernehmen der Einstellung Taste 'Enter' drücken

Display-Beleuchtung einstellen (Fortsetzung)

Display-Spra-

che einstellen



SETUP

SETUP

Sprache

Deutsch

SETUP

Kontrast

Sprache Währung CO2 Faktor

leuchtung

euchtung ache rung Faktor

Contrast

Die Einstellungen für die Display-Beleuchtung wird übernommen, der Menüpunkt 'Beleuchtung' wird angezeigt.

- Menüpunkt 'Sprache' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

4

+ -

4

Je nach Länder-Setup wird die jeweilige Einstellung angezeigt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Sprache anwählen
- 4. Zum Übernehmen der Sprache Taste 'Enter' drücken

Die Sprache wird übernommen, der Menüpunkt 'Sprache' wird in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Währung und Einspeisetarif einstellen



- Menüpunkt 'Währung' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Währung und Einspeisetarif einstellen (Fortsetzung)







Die aktuell eingestellte **Währung** wird angezeigt, Werkseinstellung = 'EUR'; die erste von 3 Stellen blinkt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Buchstaben f
 ür die erste Stelle ausw
 ählen
- 4. Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

 + - 5. Arbeitsschritt 3. und 4. f
ür die zweite und dritte Stelle wiederholen, bis ...

die eingestellte Währung blinkt.

← 6. Taste 'Enter' drücken





Die Währung wird übernommen, der aktuell eingestellte **Einspeisetarif** in Währung/ kWh wird angezeigt, Werkseinstellung = 0,43 EUR / kWh; die erste Stelle blinkt.

- 7. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür die erste Stelle auswählen (z.B. 0)
- 8. Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

 9. Arbeitsschritt 7. und 8. f
ür die zweite Stelle sowie f
ür die erste, die zweite und die dritte Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis ...

Währung und Einspeisetarif einstellen (Fortsetzung)





SETUP

der eingestellte Einspeisetarif blinkt.

↓ 10. Taste 'Enter' drücken

Der Einspeisetarif wird übernommen, der Menüpunkt 'Währung' wird angezeigt.

- Menüpunkt 'CO₂ Faktor' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Der aktuell eingestellte Faktor für die CO_2 -Reduktion wird angezeigt; die erste Stelle blinkt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl f
 ür die erste Stelle ausw
 ählen
- 4. Taste 'Enter' drücken

Die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt blinkt.

 5. Arbeitsschritt 3. und 4. f
ür die erste, die zweite und die dritte Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis ...

Faktor für die CO₂-Reduktion einstellen





Faktor für die CO₂-Reduktion einstellen (Fortsetzung)





SETUP

richternummer

rung

der eingestellte Faktor für die CO₂-Reduktion blinkt.

6. Taste 'Enter' drücken

4

Der eingestellte Faktor für die CO₂-Reduktion wird übernommen, der Menüpunkt 'CO₂ Faktor' wird angezeigt.

- ▲ 1. Menüpunkt 'Ertrag' anwählen
 - 2. Taste 'Enter' drücken

Die aktuell eingestellte **Zählerabweichung** wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die erste Stelle auswählen
- 4. Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle der Zählerabweichung blinkt.

 + - 5. Arbeitsschritt 3. und 4. f
ür die zweite, die dritte, die vierte und die f
ünfte Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis

Offset-Wert für die Total-Energieanzeige und Mess-Ausgleichsfaktor einstellen



Offset-Wert für die Total-Energieanzeige und Mess-Ausgleichsfaktor einstellen (Fortsetzung)











die Zählerabweichung blinkt.

> 'Zähler Maszeinheit' wird angezeigt, die Einheit blinkt.

 7. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Einheitenvorsatz auswählen:

 1 kWh = 1.000 Wh
 1 MWh = 1.000.000 Wh

8. Taste 'Enter' drücken

₽

Die Zählerabweichung und die Einheit blinken.

9. Taste 'Enter' drücken

Die eingestellte Zählerabweichung und die Zähler Maßeinheit werden übernommen.

'Zählerkalibrierung' wird angezeigt, die Stelle für das Vorzeichen blinkt.

- 10. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' ein Vorzeichen auswählen
- 11. Taste 'Enter' drücken

Die erste Stelle des Korrekturwertes blinkt.

- 12. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür die erste Stelle ausw
 ählen
- 13. Taste 'Enter' drücken

Offset-Wert für die Total-Energieanzeige und Mess-Ausgleichsfaktor einstellen (Fortsetzung)





|SETUE | Währung CO2 Faktor Entrag Wechselrichternummer DATCOM Die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt blinkt.

 14. Arbeitsschritt 12. und 13. f
ür die erste, die zweite und die dritte Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis ...

der Korrekturwert blinkt.

✓ 27. Taste 'Enter' drücken

Die eingestellte Zählerabweichung, die Zähler Maßeinheit und der Korrekturwert werden übernommen, der Menüpunkt 'Ertrag' wird angezeigt.

Nummer des Wechselrichters einstellen



- Menüpunkt 'Wechselrichternummer' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Die aktuell eingestellte Nummer des Wechselrichters wird angezeigt, die erste Stelle blinkt.

- 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl f
 ür die erste Stelle ausw
 ählen
- 4. Taste 'Enter' drücken

Nummer des Wechselrichters einstellen

(Fortsetzung)







Die zweite Stelle blinkt.

- 5. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die zweite Stelle auswählen
- 6. Taste 'Enter' drücken

Die Nummer des Wechselrichters blinkt.

7. Taste 'Enter' drücken

Die Nummer des Wechselrichters wird übernommen, der Menüpunkt 'Wechselrichternummer' wird angezeigt.

Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen



- Menüpunkt 'DATCOM' anwäh-1. + len
- 2. Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Status' wird angezeigt.

3. Zum Öffnen der Detailansicht Taste 'Enter' drücken

Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen (Fortsetzung)



Eine Statusanzeige wird angezeigt.

- 4. Taste 'zurück' drücken
 - 5. Taste 'ab' drücken

Der Parameter '**Signal Modus'** wird angezeigt.

 Zum Einstellen des Signal Modus Taste 'Enter' drücken

> 'Signal Einstellung' wird angezeigt.

- + 7. Mittels Taste 'auf' oder 'ab' eine Signal Einstellung auswählen
 - 8. Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Signal Modus' wird angezeigt.

9. Taste 'ab' drücken

Der **Parameter 'Signal Test'** wird angezeigt.

10. Zum Ausführen des Signaltestes Taste 'Enter' drücken

Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen (Fortsetzung)



'SIGNAL' und ...

... 'TEST' werden abwechselnd angezeigt.

Das Schalten des 12 V Meldeausganges ist zu hören.

11. Um den Signaltest zu verlassen Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Signal Test' wird angezeigt.

12. Taste 'ab' drücken

Der Parameter '**Nacht Modus**' wird angezeigt.

 13. Zum Einstellen des DATCOM Nacht Modus Taste 'Enter' drücken

> Die erste Einstellung für den DATCOM Nacht Modus 'AUTO' wird angezeigt.

- + 14. Mittels Taste 'auf' oder 'ab' einen DATCOM Nacht Modus auswählen
 - 15. Taste 'Enter' drücken

4

Parameter im Menüpunkt 'DATCOM' ansehen und einstellen (Fortsetzung)









Der ausgewählte DATCOM Nacht Modus wird übernommen, der Parameter 'Nacht Modus' wird angezeigt.

16. Taste 'ab' drücken

₽

4

Der Parameter '**Protokolltype**' wird angezeigt.

17. Zum Einstellen der Kommunikationsprotokoll-Übertragungseigenschaften Taste 'Enter' drücken

> Die erste Einstellung für die Kommunikationsprotokoll-Übertragung 'Solar Net' wird angezeigt.

- Mittels Taste 'auf' oder 'ab' eine Einstellung für die Kommunikationsprotokoll-Übertragung auswählen
- 19. Taste 'Enter' drücken

Die ausgewählte Einstellung für die Kommunikationsprotokoll-Übertragung wird übernommen, 'Protokolltype' wird angezeigt.

20. Taste 'Zurück' drücken

Der Menüpunkt 'DATCOM' wird angezeigt.

USB-Stick sicher entfernen







I SETUE I Ok J

- 1. Schrauben am Datenkommunikations-Einschub lösen
- 2. Datenkommunikations-Einschub heraus ziehen
- ★ ♥ 3. Menüpunkt 'USB' anwählen

'Sicheres Entfernen' wird angezeigt.

5. Taste 'Enter' drücken

'warte ...' wird kurz angezeigt.

'Ok' wird angezeigt.

- Überprüfen, dass die LED <sup>(Datenübertragung' am Ein- schub für die Datenkommunika- tion' nicht mehr blinkt oder leuchtet
 </sup>
- 7. USB-Stick entfernen

HINWEIS! Sofern ein Logging Intervall zum Aufzeichnen von Daten eingestellt ist, beginnt der Wechselrichter nach Bestätigung des 'Ok-Modus' wieder mit der Aufzeichnung von Daten.

- 8. (Neuen) USB-Stick einsetzen
- 9. 'Ok-Modus' durch Drücken der Taste 'Zurück' bestätigen

USB-Stick sicher entfernen (Fortsetzung)





'Sicheres Entfernen' wird angezeigt.

10. Taste 'Zurück' drücken

Der Menüpunkt 'USB' wird angezeigt.

Wechselrichter-Software mittels USB-Stick aktualisieren Die Update-Datei 'updatexx.tl' organisieren (z.B. unter http://www.fronius.com; xx steht f
ür die jeweilige Versionsnummer)



 HINWEIS! Für ein problemloses Aktualisieren der Wechselrichter-Software darf der hierfür vorgesehene USB-Stick keine versteckte Partition und keine Verschlüsselung aufweisen.

- 2. Die Update-Datei auf die äußerste Datenebene des USB-Sticks speichern
- 3. Schrauben am Datenkommunikations-Einschub lösen
- 4. Datenkommunikations-Einschub heraus ziehen
- 5. USB-Stick mit der Update-Datei an der USB-Buchse des Datenkommunikations-Einschubes anstecken

SETUP Wechselrichternummer DATCOM
String Control

- ◆ ◆ 6. Menüpunkt 'USB' anwählen

Wechselrichter-Software mittels USB-Stick aktualisieren (Fortsetzung)





warten..

ISETUE | OLD NEW Disp V0.1.07 V0.1.07 PS V0.1.00 V0.3.03 Set V0.0.01 V0.0.01 J 4



'Sicheres Entfernen' wird angezeigt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'Update Software' auswählen
 - 9. Taste 'Enter' drücken

₽

'warte ...' wird angezeigt, bis ...

... die Gegenüberstellung der aktuell am Wechselrichter vorhandenen und der neuen Software-Version angezeigt wird.

10. Taste 'Enter' drücken

Der Wechselrichter beginnt mit dem Kopieren der Daten.

'UPDATE' sowie der Speicherfortschritt in % werden angezeigt, bis die Daten für alle elektronischen Baugruppen kopiert wurden.

Wechselrichter-Software mittels USB-Stick aktualisieren (Fortsetzung)









Nach dem Kopieren aktualisiert der Wechselrichter nacheinander die erforderlichen elektronischen Baugruppen.

'UPDATE', die betroffene Baugruppe und der Aktualisierungsfortschritt in % werden angezeigt.

Als letzten Schritt aktualisiert der Wechselrichter das Display. Das Display bleibt für ca. 1 Minute dunkel, die Kontroll- und Status-LEDs blinken.

Bei abgeschlossener Software-Aktualisierung wechselt der Wechselrichter in die Startup-Phase:

- die Betriebsstatus-LED leuchtet orange
- am Display wird 'warte ...' und die aktuell getestete Komponente angezeigt.

Anschließend an die Startup-Phase nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb auf.

Die aktuelle Ausgangsleistung wird angezeigt und die Betriebsstatus-LED leuchtet grün.

Der angesteckte USB-Stick kann in weiterer Folge für das Aufzeichnen von Logging-Daten verwendet werden.

- 10. Datenkommunikations-Einschub einschieben
- 11. Schrauben am Datenkommunikations-Einschub fixieren

Die aktuelle Software-Version des Wechselrichters kann im Menüpunkt 'Version' angesehen werden.

Beim Aktualisieren der Wechselrichter-Software bleiben individuelle Einstellungen im Setup-Menü erhalten.

Logging Intervall einstellen



HINWEIS! Für ein problemloses Loggen der Wechselrichter-Daten darf der hierfür vorgesehene USB-Stick keine versteckte Partition und keine Verschlüsselung aufweisen.



Logging Intervall einstellen (Fortsetzung)



SETUP

ring Contro Info

DATCOM

rate

Jhrzeit

Der Menüpunkt 'USB' wird angezeigt.

- Menüpunkt 'String Control' 1. anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

4

Der Parameter 'Status' wird angezeigt.

3. Taste 'Enter' drücken

Die Istwerte des durchschnittlichen Solarmodul-Strangstroms von Messkanal 1, Messkanal 2 und der aktuellen Abweichung zueinander werden angezeigt.

4. Taste 'Zurück' drücken

> Der Parameter 'Status' wird angezeigt.

5. Taste 'Zurück' drücken ▲

Status der Solarmodul-Strangüberwachung anzeigen



String Control Status
Str. (Ch1) 20Ah Str. (Ch2) 10Ah Deviat. 0%

SETUP				
Status Konfig Kanal #1				
Konfig. Kanal #2				
Schwellwert				
4 t + +				

Status der Solarmodul-Strangüberwachung anzeigen (Fortsetzung)



Der Menüpunkt 'String Control' wird angezeigt.

Solarmodul-Strangüberwachung aktivieren

Wichtig! Um die Solarmodul-Strangüberwachung zu aktivieren, muss für beide Messkanäle ein Wert > 0 eingegeben werden. Für die Strangüberwachung sollte dieser Wert der Anzahl der angeschlossenen Solarmodule je Strang entsprechen. Die folgenden Arbeitsschritte beschreiben das Einstellen der Anzahl der an Messkanal 1 und 2 angeschlossenen Solarmodul-Stränge.

SETUE DATCOM USB String Control Geräte Info Uhrzeit	▲ ▼ ↓	1. 2.	Menüpunkt 'String Control' anwählen Taste 'Enter' drücken
Status Konfig. Kanal #1			Der Parameter 'Status' wird angezeigt.
Konfig Kanal #2 max Abweichung Schwellwert	* *	3.	Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'Konfig Kanal #1' auswählen
Status Konfig. Kanal #1 Konfig. Kanal #2 max. Abweichung Schwellwert	₩	4.	Taste 'Enter' drücken
SETUR]		'Kanal EINS' wird angezeigt, die
Kanal =1			stellten Wertes blinkt.
	+ =	5.	Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die erste Stelle
	La la	6	auswanien Taste 'Enter' drücken

Solarmodul-Strangüberwachung aktivieren (Fortsetzung)



Die zweite Stelle blinkt.

- 7. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl f
 ür die zweite Stelle ausw
 ählen
- 8. Taste 'Enter' drücken

Die Anzahl der an Messkanal 1 angeschlossenen Solarmodul-Stränge blinkt

9. Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Konfig Kanal #1' wird angezeigt.

- 10. Mittels Tasten 'ab' den Parameter 'Konfig Kanal #2' auswählen
 - 11. Taste 'Enter' drücken

'Kanal ZWEI' wird angezeigt, die erste Stelle des aktuell eingestellten Wertes blinkt.

- 12. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl f
 ür die erste Stelle ausw
 ählen
 - 13. Taste 'Enter' drücken

Solarmodul-Strangüberwachung aktivieren (Fortsetzung)







Die zweite Stelle blinkt.

- 14. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die zweite Stelle auswählen
 - 15. Taste 'Enter' drücken

Die Anzahl der an Messkanal 2 angeschlossenen Solarmodul-Stränge blinkt

16. Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Konfig Kanal #2' wird angezeigt.

17. Taste 'Zurück drücken

Der Menüpunkt 'String Control' wird angezeigt.

Maximale Abweichung für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen

DATCOM USB		
Geräte Int Uhrzeit	fo 	ų
		>

- Menüpunkt 'String Control' anwählen
- ↓ 2. Taste 'Enter' drücken

Maximale Abweichung für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen (Fortsetzung)





Der Parameter 'Status' wird angezeigt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'max. Abweichung' auswählen
 - 4. Taste 'Enter' drücken

₽

4

'max Abweichung' wird angezeigt, die erste Stelle des aktuell eingestellten Wertes blinkt.

- 5. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl f
 ür die erste Stelle auswählen
 - 6. Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

7. Arbeitsschritt 5. und 6. für die zweite Stelle und für die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis ...

die maximale Abweichung blinkt.

8. Taste 'Enter' drücken

Maximale Abweichung für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen (Fortsetzung)



SETUP

String Control

Geräte Info

DATCOM

Uhrzeit

USE

Der Parameter 'max. Abweichung' wird angezeigt.

9. Taste 'zurück' drücken

Der Menüpunkt 'String Control' wird angezeigt.

- Menüpunkt 'String Control' anwählen
 - 2. Taste 'Enter' drücken

4

₽

41

Der Parameter 'Status' wird angezeigt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den Parameter 'Schwellwert' auswählen
 - 4. Taste 'Enter' drücken

Schwellwert für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen





Schwellwert für die Solarmodul-Strangüberwachung einstellen (Fortsetzung)









DATCOM					
String Control Geräte Info Uhrzeit					
		>			

'Schwellwert' wird angezeigt, die erste Stelle des aktuell eingestellten Wertes blinkt.

- ◆ 5. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die erste Stelle auswählen
 - 6. Taste 'Enter' drücken

Die zweite Stelle blinkt.

 Arbeitsschritt 5. und 6. f
ür die zweite Stelle und f
ür die erste Stelle nach dem Dezimalpunkt wiederholen, bis ...

der Schwellwert blinkt.

8. Taste 'Enter' drücken

Der Parameter 'Schwellwert' wird angezeigt.

9. Taste 'Zurück' drücken

Der Menüpunkt 'String Control' wird angezeigt.

Für das Energieversorgungs-Unternehmen relevante Einstellungen anzeigen



tatus LT

- Menüpunkt 'Geräte Info' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

'Dev Info 1' wird angezeigt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die Anzeigen 'Dev Info 2' oder 'Dev Info 3' auswählen
 - 4. Taste 'Zurück' drücken

Der Menüpunkt 'Geräte Info' wird angezeigt.

- Zeit und Datum einstellen
- String Control Geräte Info Uhrzeit Status LT Version Status LT Version Uhrpeit (hh:mm:ss) 15:03:54
- 1. Menüpunkt 'Uhrzeit' anwählen
- 2. Taste 'Enter' drücken

Die **Uhrzeit** wird angezeigt (HH:MM:SS, 24-Stunden-Anzeige), die Stelle für die Stunde blinkt.

- Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür die Stunde ausw
 ählen
- 4. Taste 'Enter' drücken

Zeit und Datum einstellen (Fortsetzung)











Die Stelle für die Minuten blinkt.

5. Arbeitsschritt 3. und 4. für die Minuten und die Sekunden wiederholen, bis ...

die eingestellte Uhrzeit blinkt.

← 6. Taste 'Enter' drücken

Die Zeit wird übernommen, das **Datum** wird angezeigt (TT.MM.JJJJ), die Stelle für den Tag blinkt.

- 7. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' einen Wert f
 ür den Tag ausw
 ählen
- 8. Taste 'Enter' drücken

Die Stelle für den Monat blinkt.

9. Arbeitsschritt 7. und 8. für den Monat und die letzten 2 Stellen für das Jahr wiederholen, bis ...

das eingestellte Datum blinkt.

6. Taste 'Enter' drücken

Zeit und Datum einstellen (Fortsetzung)

Status des

anzeigen

Leistungsteil



SETUP

SETUP

Leistungsteil

SETUP

٠

String Control Geräte Info Uhrzeit

RUNNING

41

109

41

▲

String Control

Geräte Info Uhrzeit Status LT Version

tatus

Das Datum wird übernommen, der Menüpunkt 'Uhrzeit' wird angezeigt.

- 1. Menüpunkt 'Status LT' anwählen
 - 2. Taste 'Enter' drücken

Der Status des Leistungsteils und die zuletzt aufgetretenen Fehler werden angezeigt.

- ➡ 3. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' innerhalb der Liste blättern
 - Taste 'Zurück' drücken um aus der Status- und Fehlerliste auszusteigen

Der Menüpunkt 'Status LT' wird angezeigt.

Version anzeigen String Co Geräte In Uhrzeit Status Li



- ★ 1. Menüpunkt 'Version' anwählen
- ↓ 2. Taste 'Enter' drücken

Version anzeigen (Fortsetzung)





Die Versionsdaten des Displays werden angezeigt.

- Jurch Drücken der Tasten 'auf' und 'ab' können noch die Versionsdaten der Software, des Displayprints, des Leistungsteil, des Filters, des Aufsteck-Prints und der Schnittstelle angezeigt werden.
 - Taste 'Zurück' drücken, um aus den Versionsdaten auszusteigen.

Der Menüpunkt 'Version' wird angezeigt.
Tastensperre ein- und ausschalten

Allgemeines

Durch die Funktion Tastensperre (LOCK) kann das Setup-Menü gesperrt und wieder entsperrt werden. Der Menüpunkt Setup ist bei eingestellter Tastensperre im Hauptmenü sichtbar, kann aber nicht geöffnet werden.

In das Menü Tastensperre (LOCK) einsteigen





 Auf der Hauptmenü-Ebene die Taste 'Menü / Zurück' (1) 5 x schnell drücken

> Das Menü 'CODE' wird angezeigt.

Folgenden 5-stelligen Code eingeben: Code = 12321

Die erste Stelle im Menü blinkt.

- Aittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Ziffer f
 ür die erste Stelle auswählen
- 3. Taste 'Enter' drücken

die nächste Stelle blinkt

4. Schritt 2 und 3 für die weiteren Ziffern wiederholen

Es blinken alle Ziffern

🖌 5. Taste 'Enter' drücken



Tastensperre . (LOCK) ein-/ ausschalten



- In das 'LOCK' Menü einsteigen
 ◆ ◆ 2. Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die Tastensperre ein- oder ausschalten
- ✔ 3. Taste 'Enter' drücken

Fehlerbehebung und Wartung

Statusdiagnose und Fehlerbehebung

Anzeige von Statusmeldun- gen	Der Wechselrichter verfügt über eine System-Selbstdiagnose, die eine große Anzahl an möglichen Fehlern selbständig erkennt und am Display anzeigt. Hierdurch können Defekte am Wechselrichter, an der Photovolta ik-Anlage sowie Installations- oder Bedienungsfehler rasch ausfindig gemacht werden.	
	Falls die System-Selbstdiagnose einen konkreten Fehler ausfindig ma- chen konnte, wird die zugehörige Statusmeldung am Display angezeigt.	
	Wichtig! Kurzzeitig angezeigte Statusmeldungen können sich aus dem Regelverhalten des Wechselrichters ergeben. Arbeitet der Wechselrichter anschließend störungsfrei weiter, liegt kein Fehler vor.	
Vollständiger Ausfall des Displays	 Bleibt das Display längere Zeit nach Sonnenaufgang dunkel: Leerlauf-Spannung der Solarmodule an den Anschlüssen des Wechselrichters überprüfen: 	
	Leerlauf-Spannung < 350 V Fehler an der übrigen Photovoltaik- Anlage	
	Leerlauf-Spannung > 350 V möglicherweise grundlegender Defekt des Wechselrichters. In diesem Fall einen Fronius-geschulten Service-Techniker verständigen.	
	 AC-Spannung an den Anschlüssen des Wechselrichters überprüfen: die AC-Spannung muss 230 V (+ 10 % / - 15 %)[*] betragen. 	
	* Netzspannungs-Toleranz abhängig vom Länder-Setup	

Statusmeldun-
gen - Klasse 1Statusmeldungen der Klasse 1 treten meist nur vorübergehend auf und
werden vom öffentlichen Stromnetz verursacht.

Der Wechselrichter reagiert zunächst mit einer Netztrennung. Anschließend wird das Netz während des vorgeschriebenen Überwachungszeitraumes geprüft. Wird nach dieser Periode kein Fehler mehr festgestellt, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb wieder auf.

102

AC-Spannung zu hoch

Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der
Behebung	Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf. Netzanschlüsse prüfen
	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

103

AC-Spannung zu gering

Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der
	Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.
Behebung	Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen
	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich
	mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

105

AC-Frequenz zu hoch

Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher
	Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der
	Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.
Behebung	Netzanschlüsse prüfen
_	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich
	mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

106

AC-Frequenz zu gering

Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der
Behebung	Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf. Netzanschlüsse prüfen
	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

107

AC-Netz nicht vorhanden

Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der
Behebung	Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf. Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen
	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

Statusmeldun- gen - Klasse 1 (Fortsetzungen)	108 Inselbetrieb erkann	t		
	Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb erneut auf.		
	Behebung	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
	112			
	Die RCMU hat einen Fehlerstrom im Wechselrichter erkannt			
	Verhalten	Sobald die Netzbedingungen nach ausführlicher Prüfung wieder im zulässigen Bereich sind, nimmt der Wechselrichter den Netz-Finspeisebetrieb erneut auf		
	Behebung	Netzanschlüsse oder Sicherungen prüfen Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		

Statusmeldun- Die Klasse 3 umfasst Statusmeldungen, die während des Einspeisebetrie**gen - Klasse 3** bes auftreten können, jedoch grundsätzlich nicht zu einer dauerhaften Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes führen.

Nach der automatischen Netztrennung und der vorgeschriebenen Netzüberwachung versucht der Wechselrichter den Einspeisebetrieb wieder aufzunehmen.

301 Überstrom (AC)	
Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes auf Grund von Überstrom im Wechselstrom-Kreis Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase
Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung
302 Überstrom (DC)	
Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes auf Grund von Überstrom im Gleichstrom-Kreis Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase
Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

Statusmeldun- gen - Klasse 3 (Fortsetzung)	303 Übertemperatur Kühlkörper		
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes auf Grund von Übertemperatur Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase	
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	
	304		
	Innentemperatur	zu hoch	
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes auf Grund von Übertemperatur Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase	
	Behebung	gegebenenfalls die Kühlluft-Schlitze und Kühlkörper ausblasen; Fehler wird automatisch behoben	
		Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	
	305		
	Keine Leistungsübertragung ins Netz bei geschlossenen Netzrelais		
	Verhalten	Dauerhafte Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes	
	Behebung	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	
	306 (Power low)		
	Zwischenkreis-Sp	annung zu gening für den Einspelsebetrieb,	
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes	
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase	
	Behebung	Wird automatisch behoben. Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	
	307 (DC low)		
	DC-Eingangsspar	nnung zu gering für den Einspeisebetrieb;	
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes	
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase	
	Behebung	Wird automatisch behoben.	
		Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	

Wichtig! Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen 306 (Power Iow) und 307 (DC Iow) auf. Diesen Statusmeldungen liegt kein Fehler zu Grunde.

Statusmeldun- gen - Klasse 3 (Fortsetzung)	308 Zwischenkreis-Spannung zu hoch			
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes		
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase		
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
	309 DC-Eingangssp	annung zu hoch		
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes		
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase		
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
Statusmeldun- gen - Klasse 4	Statusmeldunge geschulten Fror	Statusmeldungen der Klasse 4 erfordern teilweise den Eingriff eines geschulten Fronius-Servicetechnikers.		
	401 Kommunikation	mit Leistungsteil nicht möglich		
	Verhalten	Wenn möglich nimmt der Wechselrichter den Netz- Einspeisebetrieb nach erneutem automatischen Zuschalteversuch auf		
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	406 Störung im Tem	peratursensor		
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz		
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	407 Störung im Tem	peratursensor		
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz		
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		

Statusmeldungen - Klasse 4

(Fortsetzung)

408

Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

412

Der Fix-Spannungsbetrieb ist statt des MPP-Spannungsbetriebes angewählt und die Fixspannung ist auf einen zu geringen oder zu hohen Wert eingestellt

Verhalten	Die Fixspannung ist geringer als die aktuelle MPP-
	Spannung
Behebung	Modulspannung prüfen und bei zu hoher Eingangs-
	spannung Verschaltung der Solarmodule ändern
	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird:
	Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

416

Kommunikation zwischen Leistungsteil und Steuerung nicht möglich

Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

425

Kommunikation mit dem Leistungsteil ist nicht möglich

Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz und versucht anschließend einen Neustart.
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

426

Die Zwischenkreis-Ladung dauert zu lange

Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart-
Behebung	phase Fehler wird automatisch behoben
0	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

427

Leistungsteil zu lange nicht in Bereitschaft (Timeout)

Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart-
Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung

Statusmeldun- gen - Klasse 4 (Fortsetzung)	428 Timeout-Fehler beim Zuschalten				
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes			
	Debehung	Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase			
	Benebung	Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung			
	429				
	Timeout-Fehler beim Trennen				
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes			
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase			
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung			
	431 Software des Leist	ungsteils wird aktualisiert			
	Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Firmware mittels Fronius Solar.update oder USB- Stick aktualisieren			
	432 Interner Datenbank-Fehler bei der Leistungsteil-Zuordnung				
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz und versucht anschließend einen Neustart.			
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen			
	433 Dem Leistungsteil kann keine dynamische Identifikation zugewiesen werden				
	Interner Datenbank-Fehler bei der Leistungsteil-Zuordnung				
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz und versucht anschließend einen Neustart.			
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen			
	436 Falsche Fehlerinfo	436 Falsche Fehlerinformation vom Leistungsteil erhalten			
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes			
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase			

Statusmeldun- gen - Klasse 4 (Fortsetzung)	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
	437			
	Allgemeine Fehlerbehandlung im Leistungsteil gestartet			
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetriebes		
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase		
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
	438 Falsche Fehlerinfor	mation vom Leistungsteil erhalten		
	Verhalten	Kurzzeitige Unterbrechung des Netz-Einspeisebetrie- bes		
		Der Wechselrichter beginnt erneut mit der Hochstart- phase		
	Behebung	Fehler wird automatisch behoben Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung		
	442			
	Leistungsteil wurde nicht erkannt			
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz und versucht anschließend einen Neustart.		
	Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	443 Energieübertraguno	g nicht möglich		
	Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	445 ungültige Leistungsteil-Konfiguration			
	Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	447 Solarmodul-Erdung und Erdung)	, Isolationsfehler (Verbindung zwischen Solarmodul		
	Verhalten	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgrün- den vom Netz		
	Behebung	Solarmodule und Solarmodul-Verkabelung überprü- fen;		
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		

Statusmeldungen - Klasse 4

(Fortsetzung)

430
430

Störung in der Guard-Control

•	
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
451	
Der Speicher dei	r Guard-Control ist defekt
Verhalten	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein, Anzeige eines kritischen Fehlers mittels rot leuchten-
Behebung	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
452 Kommunikation 2 (DSP) ist unterbr	zwischen 'Guard' und dem digitalen Signalprozessor rochen
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
453 Fehler in der Net	zspannungs-Erfassung der Guard-Control
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
454 Fehler in der Net	zfrequenz-Erfassung der Guard-Control
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
456 Fehler bei der In	selbetrieb-Überprüfung der Guard-Control
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
457 Netzrelais defekt	t
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
458 DSP und Guard-	Control messen unterschiedliche RCMU-Werte
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Kontrollieren, ob Phase und Neutralleiter richtig ange- schlossen sind; Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

Statusmeldungen - Klasse 4

(Fortsetzung)

459	
Mess-Signalerfa	assung für den Isolationstest nicht möglich
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
460 Referenz-Spanr tet außerhalb de	nungsquelle für den digitalen Signalprozessor (DSP) arbe er tolerierten Grenzen
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
461 Fehler im DSP-	Datenspeicher
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
462 Fehler bei der D	OC Einspeisungs-Überwachungsroutine
Verhalten Behebung	Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
463	
AC-Polaritat ver	tauscht (L/N)
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung	tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung 474 RCMU-Sensor i	tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen st defekt
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung 474 RCMU-Sensor i Verhalten Behebung	 tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen st defekt Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung 474 RCMU-Sensor i Verhalten Behebung 475 Fehler im Siche	 tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen st defekt Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung 474 RCMU-Sensor i Verhalten Behebung 475 Fehler im Siche Verhalten Behebung	 tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen st defekt Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen rheits-Relais Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen
AC-Polaritat ver Verhalten Behebung 474 RCMU-Sensor i Verhalten Behebung 475 Fehler im Siche Verhalten Behebung 476 Interner Bauteile	tauscht (L/N) Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein AC-Polarität überprüfen (L/N) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen st defekt Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen rheits-Relais Der Wechselrichter speist keinen Strom ins Netz ein Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen

Statusmeldun-
gen - Klasse 5Statusmeldungen der Klasse 5 behindern den Einspeisebetrieb nicht
generell, können aber Einschränkungen im Einspeisebetrieb zur Folge
haben. Sie werden angezeigt, bis die Statusmeldung per Tastendruck
quittiert wird (im Hintergrund arbeitet der Wechselrichter jedoch normal).

• · · · ·				
Statusmeldun- gen - Klasse 5	509 Keine Einspeisung innerhalb der letzten 24 Stunden			
(Fortsetzung)	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Überprüfen ob alle Bedingungen für einen störungs- freien Einspeisebetrieb erfüllt sind. Falls die Status- meldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschul- ten Servicetechniker verständigen		
	515 Kommunikation mit	t der Solarmodul-Strangüberwachung nicht möglich		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung der Solarmodul-Strangüberwachung Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	516 Kommunikation mi	t der Speichereinheit nicht möglich		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung der Speichereinheit Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	517 Leistungs-Derating auf Grund zu hoher Temperatur			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung bei auftretendem Leistungs-Derating Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	518 Interne DSP-Fehlfunktion			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
Statusmeldun- gen - Klasse 7	Statusmeldungen der Klasse 7 betreffen die Steuerung, die Konfiguration und das Datenaufzeichnen des Wechselrichters und können den Einspei- sebetrieb direkt oder indirekt beeinflussen.			
	701 - 720 Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus			
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.		
	721 EEPROM wurde no	eu initialisiert		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		

Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	722 - 730 Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus			
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.		
	731 Initialisierungsfehle	r - USB-Stick wird nicht unterstützt		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick überprüfen oder austauschen Dateisystem des USB-Sticks überprüfen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	732 Initialisierungsfehle	r - Überstrom am USB-Stick		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick überprüfen oder austauschen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	733 Kein USB-Stick angesteckt			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick anstecken oder überprüfen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	734 Update-Datei wird r	nicht erkannt oder ist nicht vorhanden		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Update-Datei überprüfen (z.B. auf richtige Dateibe- nennung) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	735 nicht zum Gerät passende Update-Datei			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen Update-Datei überprüfen, gegebenenfalls die für das Gerät passende Update-Datei organisieren (z.B. unter http://www.fronius.com) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		

Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	736 Schreib- oder Lesefehler aufgetreten		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick und die darauf befindlichen Dateien über- prüfen oder USB-Stick austauschen USB-Stick nur abstecken, wenn die LED 'Datenüber- tragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet. Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	737 Datei konnte nicht geöffnet werden		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Fehler wird automatisch behoben, gegebenenfalls USB-Stick aus- und wieder einstecken Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	738		
	Abspeichern einer schützt oder voll)	Log-Datei nicht möglich (z.B: USB-Stick ist schreibge-	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Speicherplatz schaffen, Schreibschutz entfernen, gegebenenfalls USB-Stick überprüfen oder austau- schen	
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	739 Initialisierungsfehle haft)	er (z.B: USB-Stick ist schreibgeschützt, voll oder fehler-	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Speicherplatz schaffen, Schreibschutz entfernen, gegebenenfalls USB-Stick überprüfen oder austau- schen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird:	
		Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	740 Initialisierungsfehle	r - Fehler im Dateisystem des USB-Sticks	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick überprüfen oder am PC neu formatieren auf FAT12, FAT16 oder FAT32 Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird:	
		Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	

- · · · · ·				
Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	741 Fehler beim Aufzeichnen von Logging-Daten			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt USB-Stick aus- und wieder einstecken, gegebenenfalls USB-Stick überprüfen oder austau- schen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	743			
	Fehler während de	es Updates aufgetreten		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Update-Vorgang wiederholen, USB-Stick überprüfen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	744	dan internes Dresses Dresses status		
		den Internen Prozessor-Programmstatus		
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.		
	745 fehlerhafte Systemdatei (*.sys)			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen Daten vom USB-Stick sichern und entfernen, leeren USB-Stick wieder anstecken		
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	746 Fehler während de	es Updates aufgetreten		
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen		
	Behebung	Update nach einer Wartezeit von ca. 2 Minuten er- neut starten Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		
	747 Übertragungsfehle	r oder fehlerhafte Update-Datei		
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen		
	Behebung	Update-Datei überprüfen, gegebenenfalls passende Update-Datei organisieren (z.B. unter http://www.fronius.com) Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen		

_			
Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	748 Schreib- oder Lesefehler während des Update-Vorganges aufgetreten		
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen	
	Behebung	USB-Stick und die darauf befindlichen Dateien über- prüfen oder austauschen	
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	749		
	Datei konnte während des Update-Vorganges nicht geöffnet werden		
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen	
	Behebung	Update-Vorgang wiederholen	
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	750		
	Kommunikation m möglich	it Leistungsteil während des Update-Vorganges nicht	
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt, Update- Vorgang wird abgebrochen	
	Behebung	Update-Vorgang wiederholen	
		Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	751 Uhrzeit verloren		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Zeit und Datum neu einstellen	
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	752 Real Time Clock N	Nodul defekt	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Zeit und Datum neu einstellen	
	Denobalig	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	7 53 Uhrzeit über länge	eren Zeitraum nicht eingestellt (> 1/2 Jahr)	
	Beschreibung	Warnmeldung wird am Display angezeigt	
	Behebung	Zeit und Datum neu einstellen	
		Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	

Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	754, 755 Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus				
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.			
	756 Logging-Modus v	756 Logging-Modus wurde deaktiviert			
	Beschreibung: Behebung:	Bei aktiviertem Aufzeichnen von Logging-Daten auf den USB-Stick wurde die Uhrzeit auf einen Zeitpunkt vor dem Einschalten zurückgestellt. Bei Auftreten des Fehlers wird das Aufzeichnen der Logging-Daten ausgeschaltet. Daten vom USB-Stick löschen und das Aufzeichnen der Logging-Daten wieder aktivieren.			
		Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen			
	757 Hardwarefehler ir	n Real Time Clock Modul			
	Beschreibung:	Warnmeldung wird am Display angezeigt, der Wech- selrichter speist keinen Strom ins Netz ein			
	Behebung:	Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen			
	761 - 765 Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus				
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.			
	766 Notfall-Leistungsl	begrenzung wurde aktiviert (max. 750 W)			
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen			
	767 Gibt Auskunft übe	er den internen Prozessor-Programmstatus			
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.			

Statusmeldun- gen - Klasse 7 (Fortsetzung)	768 Leistungsbegrenzung in den Hardware-Modulen unterschiedlich		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	771 Die Strangstrom-Üb	perwachung hat eine Abweichung festgestellt	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Taste 'Enter' drücken, um den Fehler zu bestätigen Solarmodule und Verkabelung überprüfen Tritt die Statusmeldung dauernd auf, setzen Sie sich mit Ihrem Anlagen-Monteur in Verbindung	
	772 Speichereinheit nicht verfügbar		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	773 Software-Update Gruppe 0 (ungültiges Länder-Setup)		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	774 Keine Kommunikation mit dem Filter-Print		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Taste 'Enter' drücken, um den Fehler zu bestätigen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	775 PMC-Leistungsteil r	nicht verfügbar	
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Taste 'Enter' drücken, um den Fehler zu bestätigen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	
	776 DeviceTyp ungültig		
	Beschreibung Behebung	Warnmeldung wird am Display angezeigt Taste 'Enter' drücken, um den Fehler zu bestätigen Falls die Statusmeldung dauerhaft angezeigt wird: Fronius-geschulten Servicetechniker verständigen	

Statusmeldun- gen - Klasse 7	781 - 794 Gibt Auskunft über den internen Prozessor-Programmstatus		
(Fonsetzung)	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.	
Statusmeldun- gen - Klasse 10 - 12	1000 - 1299 Gibt Auskunft übe	er den internen Prozessor-Programmstatus	
	Beschreibung	Ist bei einwandfreier Wechselrichterfunktion unbe- denklich und erscheint nur im Setupmenüpunkt "Sta- tus LT". Im tätsächlichen Fehlerfall unterstützt dieser Statecode den Fronius TechSupport bei der Fehler- analyse.	

Kundendienst Wichtig! Wenden Sie sich an Ihren Fronius-Händler oder einen Froniusgeschulten Servicepartner, wenn

- ein Fehler häufig oder dauerhaft erscheint
- ein Fehler erscheint, der nicht in den Tabellen angeführt ist

Wartung

Sicherheit

WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.
- Arbeiten im Anschlussbereich dürfen nur von lizenzierten Elektro-Installateuren durchgeführt werden.
- Sämtliche Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn Leistungsteil und Anschlussbereich voneinender getrennt sind.
- Wartungs- und Service-Tätigkeiten im Leistungsteil des Wechselrichters dürfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.



WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren. Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 3 Minuten.

Allgemeines Der Wechselrichter ist so ausgelegt, dass keine zusätzlichen Wartungsarbeiten anfallen. Dennoch sind im Betrieb einige wenige Punkte zu berücksichtigen, um die optimale Funktion des Wechselrichters zu gewährleisten.

Fronius IG-TL für Wartungsarbeiten öffnen Vorgehensweise, wenn der Wechselrichter für Wartungsarbeiten geöffnet werden muss:

VORSICHT! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Die Gehäuse-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden.

- 1. AC-Seite vor dem Wechselrichter spannungsfrei schalten
- 2. DC Hauptschalter ausschalten
- 3. Entladezeit der Kondensatoren abwarten (3 Minuten)
- 4. 6 seitliche Schrauben entfernen
- 5. Leistungsteil von der Wandhalterung abnehmen

Fronius IG-TL für Wartungsarbeiten öffnen (Fortsetzung)

- 6. Wandhalterung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit schützen
- 7. 4 Deckelschrauben entfernen
- 8. Gehäusedeckel an der Unterseite des Leistungsteils vorsichtig anheben
- (Fortsetzung) 9.
 - 9. In die Öffnung hineingreifen
 - 10. Flachband-Kabel vom Display-Print abstecken
 - 11. Deckel abnehmen

Betrieb in
Umgebungen
mit starkerBei Betrieb des Wechselrichters in Umgebungen mit starker Staubent-
wicklung:
wenn nötig den Kühlkörper und den Lüfter an der Rückseite des Leis-
tungsteils mit sauberer Druckluft ausblasen.Iung

Vorgehensweise:



Die seitlichen Bereiche des Gehäusedeckel sind so ausgelegt, dass diese als Halte- und Tragegriffe fungieren.

Wichtig! Um eine Beschädigung des Lüfterlagers zu vermeiden, das Lüfterrad beim Ausblasen blockieren oder festhalten.





Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung (Fortsetzung)



Anzugsmoment 2 Nm

Strangsicherungen tauschen

Sicherheit



WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

- Der DC Hauptschalter dient ausschließlich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei ausgeschaltetem DC Hauptschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Spannung.
- Arbeiten im Anschlussbereich dürfen nur von lizenzierten Elektro-Installateuren durchgeführt werden.
- Sämtliche Wartungs- und Service-Tätigkeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn Leistungsteil und Anschlussbereich voneinender getrennt sind.
- Wartungs- und Service-Tätigkeiten im Leistungsteil des Wechselrichters dürfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal durchgeführt werden.



WARNUNG! Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.Entladezeit der Kondensatoren abwarten. Die Entladezeit beträgt 3 Minuten.

Vorbereitung

 VORSICHT! Unzureichende Schutzleiter-Verbindung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.
 Die Gehäuse-Schrauben stellen eine geeignete Schutzleiter-Verbindung für die Erdung des Gehäuses dar und dürfen keinesfalls durch andere Schrauben ohne zuverlässige Schutzleiter-Verbindung ersetzt werden.





Vorbereitung

Die seitlichen Bereiche des Gehäusedeckel sind so ausgelegt, dass diese als Halte- und Tragegriffe fungieren.



- Gehäusedeckel an der Unterseite des Leistungsteils vorsichtig anheben
- in die Öffnung hineingreifen
- Flachband-Kabel vom Display-Print abstecken



Sicherungshalter an den Klemmen auf Durchgang überprüfen: ausgehend vom Messpunkt A die Messpunkte B - G durchmessen

Sicherung tauschen

Sicherung tauschen (Fortsetzung)



Zur Absicherung der Solarmodule ausschließlich Sicherungen verwenden, die den Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen entsprechen.

Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10,3 x 35 - 38 mm

- Sicherungen ausschließlich mittels Sicherungsabdeckung und Zange in den jeweiligen Sicherungshalter einsetzen
- Um ein Herausfallen der Sicherung zu verhindern, Sicherungsabdeckung nur mit der Öffnung nach oben in den Sicherungshalter einsetzen
- Den Wechselrichter nicht ohne Sicherungsabdeckungen betreiben



3 Nach dem Austauschen der Sicherung:

- Ursache für defekte Sicherung eruieren und beheben

Abschließende Tätigkeiten





Abschließende Tätigkeiten (Fortsetzung)

Die seitlichen Bereiche des Gehäusedeckel sind so ausgelegt, dass diese als Halte- und Tragegriffe fungieren.







Anhang

Technische Daten

Fronius IG-TL Eingangsdaten

3.0

Maximale DC-Leistung	3130 W
MPP-Spannungsbereich	350 - 700 V DC
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	850 V DC
Maximaler Eingangsstrom	8,8 A DC
Ausgangsdaten	

Nominale Ausgangsleistung (P _{mm})	3,0 kW
Maximale Ausgangsleistung ¹⁾	3,0 kW
Nominale Netzspannung ²⁾	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Bereich ²⁾	180 - 270 V
Maximaler Ausgangsstrom (einphasig)	13 A AC
Nominale Frequenz ²⁾	50 - 60 Hz
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	1
Maximal zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC ³⁾	keine

MPP Anpassungs-Wirkungsgrad	99,9 %
Maximaler Wirkungsgrad	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad	97,1 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,2 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 55
Abmessungen I x b x h	195 x 413 x 597 mm
Gewicht	19,1 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	-20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Wechselrichter-Konzept	trafolos
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungs-Kategorie	AC 3 / DC 2
Schutzklasse laut IEC 62103	1

Fronius IG-TL Eingangsdaten

3.6

Maximale DC-Leistung	3850 W
MPP-Spannungsbereich	350 - 700 V DC
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	850 V DC
Maximaler Eingangsstrom	10,8 A DC

Ausgangsdaten

Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	3,68 kW
Maximale Ausgangsleistung ¹⁾	3,68 kW
Nominale Netzspannung ²⁾	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Bereich ²⁾	180 - 270 V
Maximaler Ausgangsstrom (einphasig)	16,0 A AC
Nominale Frequenz ²⁾	50 - 60 Hz
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	1
Maximal zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC ³⁾	keine

MPP Anpassungs-Wirkungsgrad	99,9 %
Maximaler Wirkungsgrad	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad	97,2 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,2 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 55
Abmessungen I x b x h	195 x 413 x 597 mm
Gewicht	19,1 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	-20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Wechselrichter-Konzept	trafolos
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungs-Kategorie	AC 3 / DC 2
Schutzklasse laut IEC 62103	1

Fronius IG-TL Eingangsdaten

4.0

Maximale DC-Leistung	4190 W
MPP-Spannungsbereich	350 - 700 V DC
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	850 V DC
Maximaler Eingangsstrom	11,8 A DC

Ausgangsdaten

Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	4,0 kW
Maximale Ausgangsleistung ¹⁾	4,0 kW
Nominale Netzspannung ²⁾	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Bereich 2)	180 - 270 V
Maximaler Ausgangsstrom (einphasig)	17,4 A AC
Nominale Frequenz ²⁾	50 - 60 Hz
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	1
Maximal zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC ³⁾	262 mOhm

MPP Anpassungs-Wirkungsgrad	99,9 %
Maximaler Wirkungsgrad	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad	97,3 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,2 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 55
Abmessungen I x b x h	195 x 413 x 597 mm
Gewicht	19,1 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	-20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Wechselrichter-Konzept	trafolos
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungs-Kategorie	AC 3 / DC 2
Schutzklasse laut IEC 62103	1

Fronius IG-TL Eingangsdaten

4.6

Maximale DC-Leistung	4820 W
MPP-Spannungsbereich	350 - 700 V DC
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m ² / -10 °C im Leerlauf)	850 V DC
Maximaler Eingangsstrom	13,5 A DC

Ausgangsdaten

Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	4,6 kW
Maximale Ausgangsleistung ¹⁾	4,6 kW
Nominale Netzspannung ²⁾	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Bereich ²⁾	180 - 270 V
Maximaler Ausgangsstrom (einphasig)	20 A AC
Nominale Frequenz ²⁾	50 - 60 Hz
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	1
Maximal zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC ³⁾	262 mOhm

MPP Anpassungs-Wirkungsgrad	99,9 %
Maximaler Wirkungsgrad	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad	97,3 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,2 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 55
Abmessungen I x b x h	195 x 413 x 597 mm
Gewicht	19,1 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	-20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Wechselrichter-Konzept	trafolos
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungs-Kategorie	AC 3 / DC 2
Schutzklasse laut IEC 62103	1
Fronius IG-TL Eingangsdaten

5.0

Maximale DC-Leistung	5250 W
MPP-Spannungsbereich	350 - 700 V DC
Maximale Eingangsspannung (bei 1000 W/m ² / -10 °C im Leerlauf)	850 V DC
Maximaler Eingangsstrom	14,7 A DC

Ausgangsdaten

Nominale Ausgangsleistung (P _{nom})	4,6 kW
Maximale Ausgangsleistung ¹⁾	5,0 kW
Nominale Netzspannung ²⁾	1 ~ NPE 230 V
Netzspannungs-Bereich ²⁾	180 - 270 V
Maximaler Ausgangsstrom (einphasig)	21,7 A AC
Nominale Frequenz ²⁾	50 - 60 Hz
Klirrfaktor	< 3 %
Leistungsfaktor cos phi	1
Maximal zulässige Netzimpedanz Zmax am PCC ³⁾	209 mOhm

Allgemeine Daten

MPP Anpassungs-Wirkungsgrad	99,9 %
Maximaler Wirkungsgrad	97,7 %
Europ. Wirkungsgrad	97,3 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,2 W
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 55
Abmessungen I x b x h	195 x 413 x 597 mm
Gewicht	19,1 kg
Zulässige Umgebungstemperatur (bei 95% rel. Luftfeuchtigkeit)	-20 °C - +55 °C
EMV Emissionsklasse	В
Wechselrichter-Konzept	trafolos
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungs-Kategorie	AC 3 / DC 2
Schutzklasse laut IEC 62103	1

Schutzeinrich- tungen aller Wechselrich- ter	DC-Isolationsmessung	integriert
	DC-Überspannungsschutz	integriert
	Verpolungsschutz ⁴⁾	integriert
	Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung
	RCMU	integriert
	DC-Trenner	integriert

Erklärung der Fußnoten

- ¹⁾ Maximale Ausgangsleistung bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C gewährleistet
- ²⁾ Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.
- ³⁾ PCC = Schnittstelle zum öffentlichen Netz
- ⁴⁾ Nur bei Verwendung der serienmäßigen Metallbolzen! Bei Verwendung von Strangsicherungen muss die Polarität jedes einzelnen Solarmodul-Stranges vollkommen korrekt sein.

Berücksichtigte Normen und Richtlinien

CE-Kennzei- chen	Alle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rah- men der einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.	
Berücksichtig- te Normen und Richtlinien	 EN 50178 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln EN 61000-3-2:2006	
Netz-Schnitt- stelle	- VDE V 0126-1-1 - ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712	
Parallelbetrieb von Eigener- zeugungsanla- gen	 Der Wechselrichter erfüllt die "Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" des Verbandes der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) "Technischen Richtlinien für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen mit Verteilernetzen" des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Österreichs 	
Schaltung zur Verhinderung des Inselbe- triebes	Der Wechselrichter verfügt über eine von der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik nach DIN VDE 0126-1-1 zugelassenen Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes.	
Netzausfall	Die serienmäßig in den Wechselrichter integrierten Mess- und Sicher- heitsverfahren sorgen dafür, dass bei einem Netzausfall die Einspeisung sofort unterbrochen wird (z.B. bei Abschaltung durch den Energieversor- ger oder Leitungschaden).	

Gewährleistung und Entsorgung

Fronius Werksgarantie	Standardmäßig sind die Fronius IG-TL Wechselrichter mit einer Werksga- rantie von 60 Monaten ab Installationsdatum ausgestattet. Während dieser Zeit garantiert Fronius die ordnungsgemäße Funktion des Wech- selrichters.
Garantiever- längerung	Eine kostenpflichtige Garantieverlängerung kann bis zu 6 Monate nach Installationsdatum beantragt werden. Später einlangende Anträge können von Fronius abgelehnt werden.
Leistungen innerhalb der Garantiezeit	 Sollte ein von Fronius zu verantwortender Defekt innerhalb der vereinbarten Garantiezeit vorliegen, wird Fronius nach eigener Wahl diesen Defekt bei Fronius oder vor Ort reparieren, ein gleichwertiges Ersatz- oder Neugerät zur Verfügung stellen, diese Leistungen von einem entsprechend geschulten Fronius Service Partner (FSP) durchführen lassen.
Transport	 Fronius übernimmt die Kosten für den Transport des Wechselrichters: in Länder mit einer nationalen Fronius Tochtergesellschaft, in Länder der EU, in die Schweiz, zwischen der jeweils nationalen oder nächstgelegenen Fronius Niederlassung und der Verkaufsstelle des offiziellen Fronius Vertriebspartners, bei dem das Gerät gekauft wurde.
	 Transportkosten werden nicht übernommen: von oder in EU-Überseegebiete, von oder in Länder außerhalb der EU, sofern sich in diesen keine nationale Fronius Tochtergesellschaft befindet (siehe Punkt "Geogra- phische Gültigkeit").
	Der Rücktransport von Geräten oder Komponenten hat in Originalverpa- ckung oder gleichwertiger Verpackung zu erfolgen.
Im Garantiefall zu beachten	Als Nachweis, dass ein Garantieanspruch besteht, sind die Kaufrech- nung, die Seriennummer des Gerätes sowie das Inbetriebnahmeprotokoll (Übernahmedatum, Kommissions-Datum, Bericht des Energieversor- gungsunternehmens) nötig. Das Vorgehen im Garantiefall muss mit Fronius abgestimmt werden. Nur so kann gesichert werden, dass die oben genannten Garantieleistungen für den Garantienehmer unentgeltlich bleiben.

Im Garantiefall zu beachten (Fortsetzung)	Bei einem Gerätetausch wird die verbleibende Garantiezeit auf das Er- satzgerät übertragen. Dies wird bei Fronius automatisch registriert. Sie erhalten kein neues Zertifikat.
Umfang und Gültigkeit der Werksgarantie	Die Werksgarantie gilt nur für den Wechselrichter, der durch die Serien- nummer eindeutig definiert wird. Die übrigen Komponenten der Photovol- taikanlage sowie die Fronius Systemerweiterungen (beispielsweise auch Steckkarten) sind von der Werksgarantie ausgeschlossen.
Ausnahmen von der Froni- us Werksga- rantie	 Defekte sind nicht durch die Werksgarantie abgedeckt, wenn sie auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: Missachtung der Bedienungsanleitung, der Installationsanleitung und der Wartungsvorschriften Fehler bei der Installation des Gerätes Schäden beim Transport des Gerätes Schäden beim Transport des Gerätes Unsachgemäßer oder missbräuchlicher Betrieb des Gerätes Nicht ausreichende Belüftung des Gerätes Eingriffe in das Gerät durch Personal, welches nicht durch Fronius geschult wurde Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Installationsnormen Höhere Gewalt (Unwetter, Blitzschlag, Überspannung, Feuer etc.) Ebenso von der Werksgarantie ausgeschlossen sind Beschädigungen am Wechselrichter, die auf die übrigen Komponenten der Photovoltaik-Anlage zurückzuführen sind oder auch Beschädigungen, die die ordnungsgemäße Funktion des Wechselrichters nicht beeinträchtigen, also beispielsweise auch "Schönheitsfehler". Von der Garantie nicht abgedeckt werden Reise- und Aufenthaltskosten sowie Montage- und Installationskosten vor Ort. Änderungen am bestehenden PV-System, der Hausinstallation und dergleichen sowie der dabei entstehende Zeitaufwand und die dabei entstehenden Kosten sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Aufgrund des technischen Fortschritts ist es möglich, dass ein zur Verfügung gestelltes gleichwertiges Ersatz- bzw. Neugerät nicht mit der Anlagenüberwachung (zB Fronius DATCOM) oder anderen vor Ort installierten Komponenten kompatibel ist. Dadurch entstehende Aufwendungen und Kosten werden nicht von der Garantie abgedeckt. Es kann kein Anspruch auf Entschädigung für die nicht stattgefundene Netzeinspeisung oder den nicht stattgefundenen Eigenverbrauch und dergleichen geltend gemacht werden.

Geographi-Diese Garantiebedingungen gelten nicht für die Vereinigten Staaten von sche Gültig-Amerika (USA). Außerhalb der EU und der Schweiz gelten die Garantiekeit bedingungen nur in Ländern mit einer nationalen Fronius Tochtergesellschaft. Mit Stand September 2009 befinden sich nationale Fronius Tochtergesellschaften in folgenden Ländern außerhalb der EU und der USA: Brasilien, Kanada, Mexiko, Norwegen, Ukraine. Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website unter www.fronius.com. Weitere recht-Neben der Fronius Werksgarantie bestehen auch gesetzliche Gewährleisliche Hinweise tungsrechte, die durch diese Werksgarantie nicht beeinträchtigt werden. Ansprüche, welche über die in den Garantiebedingungen genannten Rechte hinausgehen, sind nicht von der Werksgarantie umfasst, sofern eine Haftung von Fronius nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Falle solcher Ansprüche wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer des Gerätes. Ansprüche nach dem Produkthaftungs-Gesetz bleiben unberührt. Es gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf unserer Website (www.fronius.com) unter dem Punkt "Rechtlicher Hinweis" zu finden sind, sofern die vorliegenden Garantiebedingungen keine günstigeren Regelungen vorsehen.

Bisher gültige Garantiebedingungen werden durch die vorliegenden ersetzt.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2010 EC-DECLARATION OF CONFORMITY 2010 DECLARATION DE CONFORMITE DE LA CE, 2010

Wels-Thalheim, 2010-07-07

Die Firma

Manufacturer

La compagnie

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Günter Fronius Straße 1, A-4600 Wels-Thalheim

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt:

Fronius IG TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 Solar-Wechselrichter

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Richtlinien bzw. Normen übereinstimmt:

Richtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie 2004/108/EG Elektromag. Verträglichkeit

Europäische Normen inklusive zutreffende Änderungen EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 50366:2003

Die oben genannte Firma hält Dokumentationen als Nachweis der Erfüllung der Sicherheitsziele und die wesentlichen Schutzanforderungen zur Einsicht bereit. Hereby certifies on its sole responsibility that the following product:

Fronius IG TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 Photovoltaic inverter

which is explicitly referred to by this Declaration meet the following directives and standard(s):

Directive 2006/95/EC Electrical Apparatus Low Voltage Directive

Directive 2004/108/EC Electromag. compatibility

European Standards including relevant amendments EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 50366:2003

Documentation evidencing conformity with the requirements of the Directives is kept available for inspection at the above Manufacturer. se déclare seule responsable du fait que le produit suivant:

Fronius IG TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 Onduleur solaire

qui est l'objet de la présente déclaration correspondent aux suivantes directives et normes:

Directive 2006/95/CE Outillages électriques Directive de basse tension

Directive 2004/108/CE Électromag. Compatibilité

Normes européennes avec amendements correspondants EN 50178:1997 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007 EN 50366:2003

En tant que preuve de la satisfaction des demandes de sécurité la documentation peut être consultée chez la compagnie susmentionnée.

CE 2010

ppa. Mag.Ing.H.Hackl

Abgesand 10, N.Y. 2009

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung



Fachausschuss Elektrotechnik

Gustav-Heinemann-Ufer 130

Fachausschuss Elektrotechnik Pruf- und Zertifizierungsstelle 50968 Köln

FRONIUS International GmbH Günter Fronius-Str.1 4600 Wels-Thalheim Austria

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Unser Zeichen UB.010.17 Pl/wi (bitte stets angeben): Ansprechperson: Herr Pohl

E-Mail: pohl.wolfgang@bgete.de Datum: 10.11.2009

Unbedenklichkeitsbescheinigung 09016 (Prüfschein)

ø Herren Pohl

Vorgang + C

Erzeugnis:	Selbsttätig wirkende Schaltstelle
Тур:	IG-TL
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Selbsttätig wirkende, dem VNB unzugängliche Schaltstelle als Sicherheitsschnittstelle zwischen einer Eigenerzeugungsanlage und dem Niederspannungsnetz. Gleichwertiger Ersatz für eine jederzeit dem VNB zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion. Die Schaltstelle ist integrierter Bestandteil der PV-Wechselrichter: Fronius IG-TL
Prüfgrundlagen: DIN V VDE V 0126-1-1: 2006-02	"Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeu- gungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz"

Das mit Prüfbericht 2.03.02002.1.0 vom 02.10.2009 arsenal research geprüfte Sicherheitskonzept des o.g. Erzeugnisses, entspricht den zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Bescheinigung geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen für die aufgeführte bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt befristet bis:

31.12.2013

Vehlem Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle

Fronius Worldwide - www.fronius.com/addresses



Fronius International GmbH 4600 Wels-Thalheim, Günter-Fronius-Straße 1, Austria E-Mail: pv@fronius.com http://www.fronius.com



USA Fronius USA LLC Solar Electronics Division 10421 Citation Drive, Suite 1100, Brighton, MI 48116 E-Mail: pv-us@fronius.com http://www.fronius-usa.com

Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses of our sales branches and partner firms!